



Philips Fidelio
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения

Вкладыши
Ультратягкие силиконовые
насадки
Плоский кабель



S2WT

Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

Идеально для использования в дороге

Наушники Philips Fidelio S2 разработаны для точной передачи естественного и сбалансированного звука, поэтому каждая нота звучит именно так, как было задумано автором. Надежный и компактный дизайн для подлинного наслаждения музыкой в пути.

Высокая точность воспроизведения

- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
- Высокомощные излучатели с неодимовыми магнитами 13,5 мм
- Многослойные излучатели с системой контроля для превосходного звучания высоких частот
- Специально разработанный металлический корпус снижает вибрацию и резонанс
- Полуоткрытая конструкция для сбалансированного звучания и более насыщенного звучания басов

Комфорт при прослушивании

- 2 пары насадок из пеноматериала Comply™ для оптимальной посадки и шумоизоляции
- Ультратягкие силиконовые насадки 5 размеров для оптимального облегания по форме уха
- Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности
- Эргономичные наушники идеально сидят и рассеивают давление
- Устойчивое к царапинам глянцевое покрытие для дополнительной защиты



2014



PHILIPS
Fidelio

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Вкладыши, Ультрамягкие силиконовые насадки, Плоский кабель

S2WT/00

Особенности

13,5-мм излучатели с неодимовыми магнитами



Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару для оптимально сбалансированного, естественного звучания. 13,5-мм излучатели содержат высокомогущие неодимовые магниты, которые обеспечивают воспроизведение четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

Полузакрывающая конструкция

Полузакрывающая конструкция в сочетании с большими высококлассными излучателями улучшает звучание басов и минимизирует утечку звука. Расположенные впереди отверстия для выравнивания звукового давления делают звук более детальным и сбалансированным и уменьшают эффект окклюзии, чтобы звучание было более естественным.

Многослойные излучатели с системой контроля



Многослойные излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной

диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Стандартные однослойные излучатели с жесткой конструкцией при воспроизведении высоких частот не могут обеспечить естественный сбалансированный тембр. Конструкция многослойных излучателей с системой контроля LMC (Layered Motion Control) выполнена таким образом, что формируется нежесткий граничный слой, который удерживает гель. Гель устраняет резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик и сбалансированный, естественный и точный звук при воспроизведении высоких частот.

Внешний корпус из сплава меди



Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности

Специально разработанный металлический корпус



Тщательно сконструированная форма металлического корпуса снижает вибрацию и резонанс, обеспечивая точную проработку всех нюансов оригинального звучания.

Эргономичные наушники



Эргономичные наушники Fidelio S2 плотно сидят, повторяя естественную форму вашего уха, и равномерно распределяют давление. Легкая конструкция из сплава меди и качественные материалы обеспечивают длительный комфорт, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимой музыкой.

Глянцевое покрытие



Эргономичные чашки наушников защищены белым глянцевым покрытием, которое не только придает им стильный вид, но и гарантирует прочность и защиту от царапин. Благодаря защитному покрытию наушники легко очищать и приятно носить с собой всегда и везде. Просто протрите их, и они снова как новые.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 5–40 000 Гц
- Чувствительность: 107 дБ
- Диаметр излучателя: 13,5 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 40 мВт
- Сопротивление: 22 Ом
- Акустическая система: Полузакрытая

Дизайн

- цвет: Белый

Аксессуары

- Чехол для хранения: Да

Подключения

- Подключение кабеля: 3,5 мм, 4 контакта (1,2 м)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*

*Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей



Дата выпуска 2016-07-25

Версия: 4.2.7

12 NC: 8670 000 97386
EAN: 06 92341 07192 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com