



Philips
CD Ses cihazı

VCD

AZ2536



Eşsiz Eğlence Deneyimi

VCD oynatımı ve Karaoke

AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz!

Film ve Karaoke deneyimlerinizi paylaşın

- Güçlü oynatma kontrolü fonksiyonuna sahip Video CD 2.0 oynatma
- Karaoke ile evinizde sınırsız karaoke keyfi
- PAL/NTSC uyumlu

Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir ses

- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
- MAX Sound ile anında güç artırma

Üç ayrı kaynaktan, en sevdiğiniz müziklerin tadını çıkartın

- Otomatik durdurmalı stereo kaset deki
- Hafızalı dijital istasyon bulma
- MP3-CD, CD-R/RW uyumlu

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Çıkış gücü (RMS): 2X4W
- Ses Geliştirme: MAX Ses, Tiz ve Bas kontrolü
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 4
- Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrol döner/şifreleyici

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Kaplama: Metal
- Hoparlör Güçlendirme: Maks. BASS Portu
- Hoparlör tipleri: Hoparlörler

Video Oynatma

- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Introsan (tanıtım taraması), OSD, Duraklatma, PBC, Ağır Çekim, Zoom

müzik çalma

- Kaset Dek Teknolojisi: Mekanik
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rastgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- Dek sayısı: 1
- programlanabilir parça sayısı: 20

ses kaydı

- Kayıt Ortamı: Teyp
- Tape Kayıt Geliştirme: CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

Tuner/Alma/Verme

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Otomatik dijital istasyon bulma
- Tuner Bantları: FM, MW

Bağlanabilirlik

- Audio çıkışı: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
- Aux girişi: Karaoke
- Kulaklık: 3,5 mm
- Video Çıkış - Analog: Video (3,5mm jak) 1x

kolaylıklar

- Arkadan ışıklandırma
- Arkadan renkli ışıklandırma: Sarı
- Ekrandaki Basamak Sayısı: 7
- Görüntü Tipi: LCD

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Ses/Görüntü kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 560 x 236 x 348 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 520 x 178 x 287 mm
- Ağırlık: 4,1 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,1 kg

Güç

- Pil tipi: LR20
- Pil voltajı: 1,5 V
- Şebeke elektriği
- Pil sayısı: 8

Ürün özellikleri

Video CD 2.0 tekrar oynatma

Karaoke

DVD çalarınızdaki Karaoke özelliği, sonsuz eğlence, maksimum ses ve şarkı söyleme zevki sunar. Sesinize 'eko' efekti ekleyerek performansınızı geliştirebilirsiniz. Perde kontrolleri, kendi ses aralığınıza en uygun ses perdesini seçmenize olanak verir.

PAL/NTSC uyumlu

MAX Ses

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri anında güçlendirir, ses seviyesi performansını en üst düzeye çıkarır ve anında en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Üstün elektronik devre sistemi, varolan ses ve ses seviye ayarlarını kalibre eder ve bas sesle ses seviyesini, bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses seviyesinde fark edilir bir yükselme ve her tür müziğe boyut ekleyen bir ses gücü artışıdır.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlesini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

MP3-CD,CD-R/RW uyumlu

Hafızalı dijital istasyon bulma

Otomatik durdurmalı stereo kaset deki



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 5.0

12 NC: 9073 101 01318
EAN: 87 10895 82332 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com