

Philips
Mikro DVD kino



MCD510



Prehrávanie DVD, MP3-CD a WMA-CD

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD a MP3-CD/WMA-CD! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

Vychutnajte si obľúbené filmy, fotografie a hudbu

- Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital, Digitálny DTS výstup
- 10 hodín hudby na MP3-CD alebo 20 hodín hudby na WMA-CD

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
- Hud. výkon 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Logický kazetový prehrávač
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 2 x 50 wattov
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- **Zvukový systém:** zvuk Dolby Digital, Digitálny DTS výstup

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 2-smerný, 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie videa

- **Prehrávané médiá:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrázkové CD
- **DVD región:** 2
- **Režimy prehrávania disku:** Približovanie, Pomalý pohyb, Pokračovať v prehr. od zastavenia, A-B opakovane

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Režimy prehrávania disku:** 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- **Podpora ID3 textu:** áno
- **Typ zásobníka:** Horná
- **Technológia prehrávača kaziet:** Logický
- **Režimy prehrávania kazety:** Electronická kontrola rýchlosti, Úplný autom. stop, Počítadlo pásky

Zvukový záznam

- **Zapisovacie médium:** Kazeta
- **Zdokonalenia nahrávania na pásku:** Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie z tunera, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Prijem/Vysielanie

- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo, MW
- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **Predvolené stanice:** 40
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukladenie
- **RDS:** Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice

Prípojiteľnosť

- **Video výstup - analógový:** Scart, Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden)
- **Iné pripojenia:** Aktívny výstupný subwoofer, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup, FM anténa, Anténa MW
- **Vstup Aux:** 2 x (L/P)/ RCA
- **Slúchadlo:** 3,5 mm

Užitočná funkcia

- **Budíky:** Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **Typ displeja:** Displej VFD
- **OSD jazyky:** Angličtina, Francúzština, Španielčina, Portugaľčina, Nemčina
- **Ekonomické pohot. napájanie:** 1 watt

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Kompozitný video kábel (Y), Audiokábel, Anténa FM/MW
- **Dialkové ovládanie:** 45-tlačidlové s 2 x AA batériami

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 175 x 254 x 315 mm
- **Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H):** 175 x 254 x 214 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 408 x 348 x 524 mm
- **Váha vrátane balenia:** 12,9 kg

Najdôležitejšie funkcie

Prehrávanie MP3-CD alebo WMA-CD

MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jediné CD dokáže zaznamenať až 10 hodín hudby. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov. Windows Media Audio (WMA) je formát kompresie digitálneho zvuku od spoločnosti Microsoft prinášajúci hudobné súbory s kvalitným zvukom, ktoré zaberajú o polovicu menej miesta na disku a ich prebratie trvá o polovicu kratšie. Na jednom CD môžete uložiť až 20 hodín WMA hudby v dobrej kvalite s rýchlosťou prenosu 64 Kb za sekundu.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá dramaticky zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz Incredible Surround™ mieša zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2009-02-06

Verzia: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com