

# PHILIPS



## Bezdrôtové športové slúchadlá

Umývateľné vankúšiky náušníkov

Lahké a robustné

Ochrana IP55 proti prachu/vode



TAA4216BK

## Zostaňte aktívni. Cítte sa sviežo. Užívajte si.

Tieto odolné a ľahké bezdrôtové slúchadlá na uši sú vyrobené pre aktívny životný štýl. Odnímateľné a umývateľné kryty náušníkov vám zaistia pohodlie na bežiacom páse aj na pláži. Vďaka 35 hodinám prehrávania hudba jednoducho neprestáva.

### Z parku do víru ulíc a na pláž

- Jednoduché skladovanie. Dizajn s kompaktným skladaním
- Multifunkčné tlačidlo. Vstavaný mikrofón. Jednoduché párovanie
- Kompatibilné so zvukovým káblom (3,5 mm konektor)

### Robustné, štýlové, ľahké.

- Pokračujte ďalej. 35 hodín prehrávania
- Chladiace náušníky
- Na šport alebo na cesty. Umývateľné vankúšiky náušníkov
- Ochrana IP55 proti prachu/vode

### Počnúc zoznamom skladieb na cvičenie až po temperamentný hovor

- Výkonné 40 mm neodýmiové budiče
- Čistý zvuk a silné basy
- Vaše melódie zostanú vaše. Uzavretý dizajn na zadnej strane
- Nabíjajte 15 minút, získajte 4 hodiny prehrávania navyše

# Hlavné prvky

## 35 hodín prehrávania



Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s dobrou prehrávaním 35 hodín na jedno nabitie vás budú sprevádzať na tréningu aj mimo neho. Úplné nabitie trvá menej ako 2 hodiny. Potrebujete extra energiu? 15 minút nabíjania vám poskytnú 2 hodiny hrania navyše.

## Umývateľné vankúšiky náušnikov



Mäkké priedušné vankúšiky na náušníkoch sú odnímateľné pre ľahké čistenie a naplnené chladiacim gélom. Nezáleží na tom, čo pri nosení týchto slúchadiel robíte, vždy budete môcť znovu získať pocit sviežosti!

## Ochrana IP55 proti prachu/vode



Ochrana IP55 znamená, že vaše slúchadlá sú rovnako výkonné na prašných chodníkoch, ako aj v ťažkých dažďoch. Nezáleží na tom, ako sa spotíte a kamkoľvek sa vydáte, nič vás nezastaví!

## Dizajn s uzavretou zadnou časťou

Dokonale vyladené 40 mm neodýmiové akustické budiče vám dodajú basy, ktoré vás udržia v pohybe. Uzavretá konštrukcia na zadnej strane poskytuje skvelú pasívnu izoláciu hluku.

## Dizajn s kompaktným skladaním

Elegantný dizajn vyzerá skvelo, či už trénujete naplno alebo sa idete cez víkend zabaviť. Naplocho skladateľné náušníky uľahčujú skladovanie.

## Jednoduché ovládanie a párovanie

Multifunkčné tlačidlo umožňuje pozastaviť zoznam skladieb, prijímať hovory, ovládať hlasitosť a prebudiť hlasového asistenta telefónu. Slúchadlá sú pripravené na spárovanie ihneď, ako zapnete Bluetooth. Po spárovaní si zapamätajú posledné zariadenie, s ktorým boli spárované.

## 3,5 mm zvukový port

3,5 mm zvukový port umožňuje pripojiť tieto športové slúchadlá priamo ku kompatibilným telefónom alebo hudobným prehrávačom. Ideálne vtedy, keď je batéria takmer vybitá a nemáte možnosť slúchadlá nabíť.

# Technické údaje

## Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz  
Priemer reproduktora: 40 mm  
Impedancia: 32 Ohmov  
Maximálny príkon: 30 mW  
Citlivosť: 118 dB (1K Hz)  
Typ budiča: Dynamický

## Prípojiteľnosť

Mikrofón: Vstavaný mikrofón  
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0  
Bezdrôtové  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximálny rozsah: Až do 10 m  
Podporovaný kodek: SBC  
Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth  
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

## Vonkajší kartón

Dĺžka: 22.1 cm  
Počet používateľských balení: 3  
Šírka: 18.5 cm  
Hmotnosť brutto: 1.282 kg  
Výška: 25 cm  
GTIN: 1 48 95229 11756 0  
Hmotnosť netto: 0.714 kg  
Hmotnosť obalu: 0.568 kg

## Pohodlie

Ovlád. hlasitosti  
Vodotesnosť: IP55  
Typ ovládačov: Tlačidlo

## Príkon

Nabíjateľná  
Počet batérií: 1 ks  
Čas prehrávania hudby: 35 hodina(y)  
Čas hovoru: 35 hod  
Čas nabíjania: 2 hodina(y)  
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 2 hrs  
Hmotnosť batérie (celková): 6.75 g  
Kapacita batérie (Slúchadlá): 350 mAh  
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

## Rozmery balenia

Výška: 23.7 cm  
Typ balenia: Škatuľa  
Typ policového umiestnenia: Zavesenie  
Šírka: 19.5 cm  
Hĺbka: 5.5 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
EAN: 48 95229 11756 3

Hmotnosť brutto: 0.363 kg  
Hmotnosť netto: 0.238 kg  
Hmotnosť obalu: 0.125 kg

## Rozmery produktu

Výška: 19.9 cm  
Šírka: 17.2 cm  
Hĺbka: 5 cm  
Hmotnosť: 0.214 kg

## Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia  
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm

## Dizajn

Farba: Čierna  
Štýl nosenia: Na uši  
Skladacie prevedenie: Smerom dnu  
Materiál prepojenia slúchadiel: Tkanina  
Prispôbené tvaru ucha: Na uši  
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

## Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20175 0

