

Philips  
DVD mikro házimozzi  
rendszer

- DivX lejátszás
- komponens kialakítású

MCD177



# Minden szoba mozivá alakítható

## USB Direct lejátszással

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD, WMA-CD, MP3-CD és USB Direct lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! Az otthoni szórakozás többé sohasem lesz ugyanaz!

### **Tegye gazdagabbá a filmélményt!**

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 2 x 20 W RMS/2 x 40 W zenei teljesítmény/ 800 W PMPO

### **Egyszerű használat**

- FM digitális hangolás, tárolt állomások
- Ébresztő és elalváskapcsoló

### **Kifinomult hang és megjelenés**

- Elegáns faborítású hangszórók

# PHILIPS

# Fénypontok

## USB Direct zenelejátszás és fényképek megtekintése

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

## Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális

hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

## Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x20 W RMS / 2x40 W teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital

## Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Bass Reflex hangszórórendszer

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD
- DVD régiókód.: 2

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Kép-CD

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 20
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

## Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális audiokimenet, FM antenna
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet, Analóg hangkimenet (bal/jobb)
- USB: USB-gazdaport

## Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, holland, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, orosz, török
- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Háttérfény színe: Kék

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Váltóáram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):  
232 x 85 x 275 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):  
160 x 250 x 180 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
554 x 405 x 225 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 6,9 kg

## Tápkapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35812  
EAN: 87 12581 38532 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)