

舒適貼合的耳塞式耳機

超小巧充電盒 IPX4 防水保護 長達 18 小時的播放時間



TAT2206BK

隨時候命

真無線耳機,加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒,還有什麼比這款耳機更實用?這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳,讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。

從聆聽最愛的播放清單到接聽電話,都輕鬆應對

- 只要打開充電盒,即可快速重新連接手機
- 輕鬆喚醒手機的語音助理
- 整合式控制,內置麥克風,支援輕鬆配對

極致便利,超級舒適。

- 可用一邊耳機通話,配備單聲道模式
- 4 種顏色。耳機柄設計
- 耳塞式設計佩戴穩固舒適
- 柔軟的矽膠耳塞護蓋備有大、中、小選擇

小巧充電盒,提供長達 18 小時的播放時間。

- IPX4 防濺防汗
- 超小巧充電盒,長達 12 小時的播放時間
- 6 小時播放時間, 充電 15 分鐘即可延長使用 1 小時
- 絕佳音色,強勁低音。6 毫米釹合金驅動器



規格

• 頻率範圍: 20 - 20,000 Hz • 喇叭直徑:6 mm • 阻抗: 16 Ohm • 最大輸入功率: 5 mW • 敏感度: 101 dB (1K Hz) •驅動器類型:動態

連接

• 麥克風:內置麥克風 • 藍牙版本: 5.0 • 無線: 是

• 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP

• 有效範圍: 最多 10 米 • 支援的解碼器: SBC • 無線傳輸類型:藍牙

外盒

• 長度: 33.8 厘米 • 產品包裝數目: 24 • 寬度: 27.8 厘米 • 總重量: 4.279 千克 • 高度: 25 厘米 • GTIN: 1 48 95229 11740 9 • 淨重: 1.392 千克

舒適

自動關機:是 • 防水 : IPX4

• 淨重: 2.887 千克

• TWS 單聲道模式: 是 • 控制類型: 按鈕

內紙箱

•長度:16厘米 產品包裝數目:3 • 寬度: 13 厘米 • 高度: 11 厘米 • 淨重: 0.174 千克 ・總重量: 0.479 千克 • 淨重: 0.305 千克 • GTIN: 2 48 95229 11740 6

電源

• 可重複充電:是 • 電池數量: 3件 • 音樂播放時間: 6 +12 小時

• 通話時間: 6 小時

• 充電時間: 2 小時

• 快速充電時間: 15 mins for 1 hr

• 電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in) • 電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)

電池重量 (總重量): 10.5 克 • 電池容量(充電盒): 350 mAh • 電池容量(耳機): 55 mAh • 待機電池使用時間: 200 hr

包裝尺寸

• 高度: 17.2 厘米 • 包裝類型: 盒裝 • 貨架佈置類型: 懸掛 • 寬度 : 9.5 厘米 • 深度 : 4 厘米 •包括的產品數目:1 • EAN: 48 95229 11740 2

• 總重量: 0.13 千克 • 淨重: 0.058 千克 • 皮重: 0.072 千克

產品尺寸

• 高度: 4.57 厘米 • 寬度: 5.7 厘米 • 深度: 3.1 厘米 • 重量: 0.037 千克

配件

• 快速入門指南: 是 •耳套:3對(小/中/大)

• 充電盒: 是

• 充電電線: USB-C 電線, 500 毫米

設計

• 顏色: 黑色 • 配戴方式: 耳塞式 • 耳朵接合裝置材料: 矽膠 • 貼合耳形: 耳塞式 • 耳塞式貼合型: 矽膠耳塞

• 通話麥克風: 2 mics

UPC

• UPC: 8 40063 20180 4

語音助手

· 兼容語音助理: 是 • 語音助理啟用: 手提式 • 語音助理支援: 是

產品特點

TAT2206BK/00

IPX4 防濺/防汗



這款耳機具備 IPX4 評級及強勁的 6 毫米驅動器, 讓您在任何天氣情況下都可享受絕佳音質。它能 夠全方位防濺,更能夠抵禦汗水,就算在下雨時 您也可不必擔心。

超小巧充電盒



口袋裡放?充電盒上路,可以進行數次充電。-不完善工品,可以是门毅力工品。 次充電可提供長達 6 小時的播放時間,加上充滿 電的充電盒可以提供 12 小時額外播放時間。只 需短短 15 分鐘的充電時間,即可提供一個小時 的播放時間。通過 USB-C 連接,充電盒充滿電 需時2個小時。

耳塞式設計佩戴穩固舒適 互換式柔軟矽膠耳塞護蓋,為您帶來真正的舒適 體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳 道,形成完美的密封環境,有助減少外部噪音。 耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。

單聲道模式



時常需要通話?您可以只使用一邊耳機,讓另一 邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動 切換至您正在使用的耳機,耳機電量不足時亦可 以輕鬆切換。

耳機上的控制功能讓您可以暫停播放清單、接聽 來電、控制音量及喚醒手機的語音助理。在您開 啟藍牙的瞬間,耳機便可即時配對。



出版日期 2024-08-22

版本: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 48 95229 11740 2 www.philips.com