



Philips  
Multimedya Hoparlör 2.0

**Dijital**

Perakende Versiyonu Dahili  
sürüm

**DGX220**



## Dijital ses kalitesi

Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı

DGX220 hoparlörlerin yüksek kalitede dijital sesiyle PC'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda müziğe, oyunlara, filmlere ve İnternete güçlü ses boyutu kazandırın.

### Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı

- Ev ses sistemi kalitesinde PC sesinin tadını çıkarın
- 75 yılı aşkın ses tecrübesi
- Dijital ses, mükemmel kalitede temiz bir sinyal verir
- Kolay kullanımlı Sound Agent 2, ses deneyimini optimize eder
- Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör ile kaliteli ses performansı

### Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- Müzikler, oyunlar, filmler ve İnternet ses kaynaklarıyla uyumlu
- PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

### Her ayrıntıyı duyun

- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
- Philips patentli Ultra Bas teknolojisi, bas tonları güçlendirir
- MP3'e dönüştürme sırasında kaybolan dinamikleri MP3'lere geri ekler

### Kullanım kolaylığı

- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Ses

- **Bas geliştirme:** Dinamik Ultra Bas
- **Müzik Gücü:** 4 W
- **Çıkış gücü (RMS):** 2 x 1W
- **Ses Geliştirme:** Otomatik Ses Sabitleyicisi, Balans, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Tarza göre EQ, Grafik Ekolayzır
- **Ses seviyesi kontrolü:** dijital
- **Kablolar:** Sabit Kablolar

### Hoparlörler

- **Hoparlör Güçlendirme:** Manyetik Korumalı Hoparlörler
- **Uydu hoparlör frekans aralığı:** 120-20000Hz Hz

### Bağlanabilirlik

- **Kablo uzunluğu:** 1,2 m
- **Konektör:** USB 'A' Tipi Fiş
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Mikrofon girişi
- **Güç:** USB güç kaynaklı
- **USB:** USB 2.0

### kolaylıklar

- Güç açık gösterimi

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** Kurulum CD'si, Hızlı kurulum kılavuzu

### Yazılım

- Philips Sound Agent 2

### System Gereksinimleri

- CD-ROM sürücü
- **Sabit disk alanı:** 20 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 veya XP
- **İşlemci:** 350 MHz işlemci veya üstü
- **RAM hafıza:** 64 MB
- **USB:** Boş USB bağlantı noktası

### Güç

- **Güç LED göstergesi:** Mavi

## Ürün özellikleri

### PC'de gerçek ses kalitesi

Philips, ödüllü ev ses sistemleriyle aynı performansta PC ses ürünleri oluşturmak için 75 yıllık ses tecrübesinden yararlanmıştır.

### 75 yıllık ses tecrübesi

Philips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan ekibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses sistemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses yeniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses kalitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

### Dijital ses kalitesi

Ses dijital sinyal olarak iletilir ve son aşamada analog sinyale dönüştürülür. Böylece ses sinyalinde meydana gelebilecek parazit minimuma indirgenerek orijinal kayda en yakın ses elde edilir.

### Sound Agent 2

Sound Agent 2, eğlenceli ve kullanımı kolay, grafikli arayüze sahip akıllı bir yazılımdır. En çok kullanılan formatlar için sesleri otomatik olarak optimum hale getirerek, PC ses sistemindeki karışıklığı ortadan kaldırır. Sound Agent 2 ayrıca performans, kişisel ses zevkinize uygun şekilde ince ayar yapmanıza da olanak sağlar.

### Sınıf D Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB Amplifikatörlere kıyasla % 90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

### Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

### PC veya Dizüstü bilgisayar için

PC veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

### Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlesini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

### Ultra Bass

Patentli bir Philips teknolojisi olan Ultra Bas, küçük hoparlörlerin algılanan bas tepkisini ciddi şekilde artırır. Ultra düşük bas frekanslardaki harmonileri bularak çalar ve beklentilerinizin çok üstünde bir ses kalitesi sağlar.

### MP3 Enerji Güçlendirme

CD'ler MP3'e dönüştürülürken, dinamiklerden bazıları, sıkıştırma nedeniyle kaybolur. MP3 Enerji Güçlendirici MP3 ve WMA dosyalarını analiz eder ve sıkıştırma sırasında kaybolmuş olan frekansları ekler. Sonuçta, orijinal CD parçasına daha yakın, daha net ve gerçekçi MP3'ler elde edilir.

### USB Tak ve Çalıştır

USB Tak ve Çalıştır, cihazın USB standartlarıyla uyumlu olduğu ve PC veya Dizüstü bilgisayar tarafından tanındığı anlamına gelir. Bu sayede USB cihazların bağlanması hızlı ve kolay olur.

### USB'den güç alan

USB arabirimi ile USB bağlantısı olan cihazlar gücünü doğrudan USB'den alır. Böylece ek bir güç kaynağına ihtiyacınız kalmaz ve masanızın üstündeki kablo kalabalığı azalır.



Yayın tarihi 2007-11-02

Sürüm: 6.0

12 NC: 9082 100 02969  
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)