



Philips dockinghøjtaler

- til iPod/iPhone
- Genopladeligt batteri



DS7650



Robust nok til at rejse verden rundt med dig

Besat af lyd

Denne højtaler er kompakt og særdeles bærbar, men den er ingen letvægter, når det gælder præstationen. Den er designet til rejser og leverer lyd fra din iPod/iPhone, der er overraskende kraftfuld, så du kan nyde fantastisk musik, uanset hvor livet fører dig hen.

Overvældende lyd

- wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning
- DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Skabt til rejser

- Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper

Meget bærbar og alsidig

- Brud- og stødsikker til sikker transport
- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til langvarig musikafspilning
- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app

PHILIPS

Vigtigste nyheder

wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolutionerende højtalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydssystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på - sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Brud- og stødsikker

Denne bærbare dockinghøjtaler er designet med problemfri håndtering for øje. Den indeholder den nyeste teknologi og er intelligent konstrueret til det ultimative, når det gælder stødabsorbering og strukturmæssig stivhed. Docken er med sin uovertrufne robusthed bygget til at modstå fald på op til to meter og et vægtryk på op til 100 kg/220 pund, hvilket betyder, at du virkelig kan tage den med alle vegne, fordi du ved, at den ikke vil tage skade på rejsen.

DockStudio-app i App Store



Med den gratis Philips DockStudio-app får du masser af cool, eksklusive funktioner til din dockinghøjtaler. Du kan lytte til dine yndlingsprogrammer, opdage ny musik med tusindvis af globale internetradiostationer, gennemse din musiksamling og dele det, du lytter til, med vennerne via Facebook og Twitter. I urtilstand kan du indstille flere forskellige musikalarmer og få opdaterede vejrudsigter. Download den fra App Store, og få flere oplysninger.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone iOS 4.3 eller nyere
- Mere end 7000 internetradiostationer
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: Album-/nummernavigation, Afspilningsbetjening
- Lyndstillinger: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Stereo

Tilbehør

- Kabler: 3,5 mm AUX-indgang

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batteritype: Integreret batteri
- Drifttid på batteri: 8 t

Mål

- Produktmål (B x D x H): 305 x 47 x 115 mm
- Emballagemål (B x D x H): 151 x 80 x 396 mm
- Vægt: 0,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,1 kg



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 000 80509
EAN: 87 12581 61659 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com