



Philips
PhotoFrame

8 tuuman LCD

4:3 kuvasuhde

8FF3CDW



Jaa muistosi

Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Philipsin PhotoFrame™-kehiksen ansiosta voit katsella, jakaa ja kokea muistosi uudelleen. Tämä on helpoin tapa tarkastella digikuvia ilman tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- imagen Pro luo terävämät ja eloisammat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Lisäkorttipaikka tallentaa rajattoman määrän muistoja
- Hupia ja hyötyä Collage Prosta: automaattisesti tai itse tehden
- Helppo vedä ja pudota -ohjelmisto kuvien siirtämiseen tietokoneessa
- Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
- Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan

Klassinen muotoilu: aidot materiaalit ja hieno ulkoasu

- Etuosa aitoa hienosyistä puuta - suunniteltu juuri sinun kotiisi

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Rajattomasti muistoja

Philipsin kuvakehyksen mukana toimitetaan ylimääräinen SD-muistikorttipaikka, jonka avulla voit tallentaa kuvakehykseen paljon enemmän muistoja - käytännössä voit nyt tallentaa rajattoman määrän muistoja ja valokuvia! Philips Memory Card Managerin avulla kuvia on helppo kopioida ja liittää erityyppisten muistikorttien välillä.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Collage Pro

Muistatko, kuinka hauskaa kuvien käsitteleminen oli ennen, esimerkiksi niiden leikkaaminen ja kivojen kokoelmien luominen? Collage Pro on Philipsin digitaalisen kuvakehyksen ainutlaatuinen ja kehittynyt ominaisuus. Kuten muidenkin Philipsin digitaalisten kuvakehysten Collage-toiminnolla, tälläkin voit koota diaesityksiä automaattisesti (satunnaisessa katselujärjestyksessä). Collage Pro -toiminnon avulla voit myös muokata ja luoda kuvakollaaseja itse. Kokoelmien

luominen onnistuu jopa useasta eri lähteestä, kuten muistikortista tai USB-muistikusta.

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

PhotoFrame Manager

Philipsin kuvakehyksen liittäminen tietokoneeseen käy helposti USB-kaapelin avulla. PhotoFrame Manager on helppokäyttöinen vedä ja pudota -ohjelmistotyökalu, jolla voit siirtää valokuvat kätevästi tietokoneesta kuvakehykseen - todella helppoa! Lisäksi ohjelmiston avulla voi kätevästi esimerkiksi zoomata ja rajata kuvia. Muokattuja kuvia voi myös esikatsella ennen niiden siirtämistä kuvakehykseen.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen

optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Aitoa, hienosyistä puuta

Markkinoilla on paljon kömpelön ja halvannäköisiä digitaalisia kuvakehyksiä, jotka eivät sovi kodin sisustukseen. Philipsin kuvakehyksen uusi tumman kahvinvärinen etuosa on tehty aidosta hienosyisestä puusta, ja se sopii erinomaisesti yksinkertaiseen ja selkeään takaosaan. Se täydentää kotisi sisustusta, mutta tuo tyyliä minne tahansa!

Smart-albumi

Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita albumeita sekä määrittää ja säätää kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Smart Power Pro

Smart Power Pro on anturi, joka kytkee kuvakehyksen virran päälle ja pois tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää luontoa ja alentaa kuvakehyksen kuluttamaa energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä automaattisesti!



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB Flash -asema
- Sisäinen muistikapasiteetti: 128 Mt (510–1020 valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 26 Mt)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (3x)
- Tuetut valokuvamuodot: Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä, JPEG-valokuvat
- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty, Automaattinen valokuvan suunta
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, Eloisa väri, seepia
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Automaattinen virrankatkaisu, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Valokuvan lähde, Kuvaesitys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai

- uudempi, Windows Vista, Mac OS X
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Sveitsi, UL/cUL, BSMI
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Jalusta, USB-johto, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas

Mitat

- Paino: 0,34 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Virta

- Virrankulutus: (järjestelmä käytössä) 5,09 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
- Virtalähde: Lähtö 9 V, 2 A
- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 3,7648 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettopaino: 1,9988 kg
- Taara: 1,766 kg
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- Kuluttajapakkausten määrä: 2

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Kokonaispaino: 1,632 kg
- Nettopaino: 0,9994 kg
- Taara: 0,6326 kg
- EAN: 87 12581 41237 1
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko



Julkaisupäivä 2010-01-26

Versio: 3.0.7

12 NC: 8670 000 39018
EAN: 87 12581 41237 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com