



Philips
Överspänningsskydd

6 uttag
5 USB-laddningsportar
2 m
900 J, med överspänningsskydd

SPN7060WA



Skydda och ladda din elektronik på ett säkert sätt

Med USB-laddning

Med sex jordade Schuko-uttag. Integrerad 35 W USB-delning för mobila enheter. Utformad för att skydda din utrustning mot överspänning. Stänger automatiskt av strömmen till ditt system för att skydda mot efterföljande överspänning.

Säkerhetsskydd

- Automatiskt petskydd
- Tvåpolig kontakt

Rent skydd

- Överspänningsskydd på 900 joule
- Strömblockerare
- Begränsad garanti på 50 000 euro för ansluten utrustning.

Inbyggd bekvämlighet

- 6 uttag
- 2 m strömsladd
- 1 x typ C-port, max. 15 W uteffekt
- 4 x typ A-portar, max. 20 W uteffekt
- Hållbar flätad kabel

PHILIPS

Överspänningsskydd
6 uttag 5 USB-laddningsportar, 2 m, 900 J, med överspänningsskydd

Specifikationer

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Taravikt: 0,12 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 12107 2
- Förpackningstyp: Kort
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 37 x 18 cm

- Bruttovikt: 5,6 kg
- Taravikt: 1,28 kg
- Antal konsumentförpackningar: 6
- GTIN: 1 48 95229 12107 9
- Nettovikt: 4,32 kg

Produktstorlek

- Kabellängd: 200 cm

Inre kartong

- GTIN: 2 48 95229 12107 6
- Antal konsumentförpackningar: 1

SPN7060WA/10

Funktioner

6 uttag

Konverterar ett uttag till sex uttag så att du kan ansluta flera enheter från ett enda nätuttag.

1 x typ C-port

1 x typ C-port, max. 15 W uteffekt

4 x typ A-portar

4 x typ A-portar, max. 20 W uteffekt

Överspänningsskydd på 900 joule

Skydda din värdefulla elektroniska utrustning från slumpmässiga spänningstoppar som kan orsakas av blixtnedslag, motor, strömgenerator osv.

Tvåpolig kontakt

Växlar både spänningsförande tråd och nolledare för att säkerställa säker isolering av belastningskretsen.

2 m strömsladd

Ger ström till enheten som kan placeras 2 m från eluttaget.

Hållbar flätad kabel

Flätad kabel för högre hållbarhet.

Begränsad garanti på 50 000 euro

För att skydda din anslutna utrustning under produktens garantiperiod. Begränsat garantibelopp på 50 000 euro.



Publiceringsdatum
2022-05-09

Version: 5.0.2

12 NC: 8670 001 76268
EAN: 48 95229 12107 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com