



Philips
Hodetelefoner med
støyundertrykking

Elementer på 32mm / lukket
bakside

Hodetelefoner
Kompakte sammenleggbare

SHL3850NC



Mer lyd, mindre støy

kraftig bass

Lev deg inn i musikken din ved hjelp av ActiveShield™-teknologi for aktiv støyundertrykking. Øreputer som letter på trykket, gir langvarig komfort, og en kompakt foldbar design er ideell for bærbarhet og enkel oppbevaring.

Kunsten ved støyreduksjon

- ActiveShield™ støyundertrykking reduserer inntil 97 % av all støy

Kraftig lyd

- 32 mm neodymhøytalerdrivere for fyldig bass
- Designen med lukket bakside stenger ute støy for å sørge for støyreduksjon

Gjør livet mer praktisk

- Slink og sammenleggbare design gir enkel bærbarhet

PHILIPS

Hodetelefoner med støyundertrykking
Elementer på 32mm / lukket bakside Hodetelefoner, Kompakte sammenleggbare

Høydepunkter

32 mm HD-drivere



Finjusterte 32 mm neodymdrivere, et akustisk system med lukket bakside og en design som omslutter ørene, gir fylldig bass.

Design med lukket bakside



32 mm avstemte neodymdrivere kombinert med en lydsystemdesign med lukket bakside og en forsegling som omslutter ørene, gir utmerket og imponerende presisjonslyd.

Kompakte sammenleggbare



Slank og sammenleggbare design gir enkel oppbevaring på farten.

ActiveShield™



ActiveShield™-støyreduksjonsteknologi har to mikrofoner med feed-backward-teknologi som brukes til støyreduksjon av lave frekvenser. Den oppdager støy fra omgivelsene og inverterer lydbølgen og konverterer bakgrunnsstøyen til stillhet. Dette gir effektiv støyreduksjon.

SHL3850NC/00

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Følsomhet: 105 dB
- Høytalerdiameter: 32 mm

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,2 m
- Kabeltilkobling: ensidig
- Kontakt: 3,5 millimeter

Drift

- Musikkspilletid: 40* t
- Standby-tid: 50* timer
- Batteritype: AAA

Ytre eske

- Bruttovekt: 2,161 lb
- Bruttovekt: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Yttereske (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Yttereske (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 tommer
- Nettovekt: 1,157 lb
- Nettovekt: 0,525 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,455 kg
- Taravekt: 1,003 lb

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2,0 tommer
- EAN: 69 25970 70556 1
- Bruttovekt: 0,282 kg
- Bruttovekt: 0,622 lb
- Nettovekt: 0,386 lb
- Nettovekt: 0,175 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,236 lb
- Taravekt: 0,107 kg
- Type hylleplassering: Begge



Utgivelsesdato
2016-12-08

Versjon: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com