



Philips  
PhotoFrame

7" LCD

6,5" v. oblasť  
Pomer strán 3:2

7FF2CMI



## Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Zobrazujte, zdieľajte, organizujte a znovu prežite svoje spomienky! Model 7FF2CMI zobrazuje digitálne fotografie v kvalite a bohatých farbách profesionálne vytlačených fotografií v ideálnej veľkosti 4 x 6 - najjednoduchší spôsob zobrazovania digitálnych fotografií bez PC.

### Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
- Dokonalé digitálne farby pre bohaté a nádherné zobrazovanie fotografií

### Luxusný dizajn na doplnenie vašich fotografií

- Vynikajúce materiály a povrchová úprava pridávajú hodnotu k vašim fotografiám
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

### Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie

- Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
- Vytvorte albumy, prezentácie a spravujte svoje fotografie
- Uloženie viac ako 1000 fotografií v internej pamäti
- Otočte, zväčšite, orežte, zamaskujte a pridajte efekty k vašim fotografiám

### Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
- Kopírovanie fotografií na rôzne pamäťové karty pre dodatočný úložný priestor
- Funguje na napájanie striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou

**PHILIPS**

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Efektívna viditeľná oblasť: 137,16 x 91,44 mm
- Rozlíšenie: rozlíšenie viditeľnej oblasti: 720 x 480
- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Životnosť: do 50 % jas: 20 000 hod
- Svetlosť: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer strán: 3:2
- Rozlíšenie panela: 800 x 480
- Hustota pixelov: 133 ppi
- Pomer kontrastu (typický): 400:1

## Pripojiteľnosť

- USB: Pre PC/Mac (USB 2.0)

## Pamäťové médium

- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta xD, Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)
- Kapacita pamäte: 128 MB (pre 510 až 1020 fotografií, približne 26 MB použije systém)

## Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 16 megapixelov, Až 10 MB súbory JPEG
- Podporované umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 5-smerný mini joystick, 2 tlačidlá
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie, Orezat', Premiestniť
- Fotografické efekty: Čiernobiely, Snímky, Sépia
- Správa prezentácie: Vytvoriť prezentáciu, Odstrániť prezentáciu, Premenovať prezentáciu
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá

- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Stav, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok, Autom. zap./vyp. počas dňa v týždni/vikendu, Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Zdroj fotografií
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zdroj napájania, Zostávajúca pamäť, Úroveň nabitia batérie
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Nastaviteľný stojan: Otáčanie, Nastaviteľný sklon
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Japončina

## Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB kábel, Stojan, CD so softvérom pre PC/Mac, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 214 x 166 x 97 mm
- Hmotnosť: 0 66 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 45°C
- Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

## Príkon

- Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa nabíja) 4,9 W
- Prevádzkový čas batérie: 1\* hod
- Indikátor LED batérie: Nabíjanie - bliká
- Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - modrá
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, Napájané batériami

# Hlavné prvky

## Displej s vysokou hustotou pixelov

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým LCD monitorom -- predvedie vaše milované fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych farbách ako výťažky vo vysokej kvalite.

## Dokonalé digitálne farby

Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.

## Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

## Smart Album


Smart Album vám umožní vytvoriť a zdieľať albumy, ako aj nastaviť a upraviť efekty prechodu pri vašich prezentáciách fotografií.

## Inteligentné ukladanie fotografií

Inteligentné uloženie fotografií funguje pomocou inteligentného softvéru, ktorý minimalizuje potrebný úložný priestor bez zníženia kvality zobrazovania fotografií.

## Sprivodca PhotoEffect

Sprivodca PhotoEffect Wizard je funkcia s jednoduchým ovládaním umožňujúca otáčanie, približovanie, orezanie či dokonca úpravy farebných odtieňov fotografií na čiernobiely alebo sépiu priamo vo fotografickom rámičku.



Lead Free



Dátum vydania  
2019-04-18

Verzia: 4.0.10

12 NC: 8670 000 32305  
EAN: 87 12581 35026 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)