

# Apéndice al manual del usuario

## 1. Notas sobre la carga de la batería de litio integrada

Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda **cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.**

## 2. Vinculación Bluetooth

 *Nota: Este producto con Play-Fi CAP versión 506.3.0.063 o 506.3.0.077 requiere una conexión Play-fi/Wi-fi para configurarlo y funcionar antes de poder realizar la vinculación Bluetooth. Siga las instrucciones de la sección "Conectar al Wi-Fi (operación inalámbrica)" del manual del usuario del para completar la configuración del Play-fi/Wi-fi cuando utilice el producto por primera vez.*

Procedimiento de vinculación por Bluetooth:

1. Ajuste el dispositivo en fuente Bluetooth.
2. Mantenga pulsado el botón de Fuente  del mando a distancia más de 3 segundos. También puede acceder al menú de configuración  para seleccionar BT PAIR y pulsar > para empezar.
3. Busque el dispositivo con el nombre XXXXX-BT en la lista de dispositivos disponibles en su teléfono/tableta (XXXXX es el nombre elegido durante la configuración de Play-Fi).
4. Seleccione XXXXX-BT y espere a que se realice la conexión Bluetooth. Normalmente se completa en 1-2 segundos.