



Philips
Webcam

CIF
CMOS

SPC220NC

Video y chat cuando quieras

Comunicarte por Internet con tus amigos y tu familia nunca fue tan fácil. Con esta webcam fácil de usar podés mantener sesiones de videochat gratis por Skype, Windows Live Messenger u otros servicios gratuitos. También incluye un micrófono para que estés siempre preparado para hablar.

Fotos y video de alta calidad

- Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo
- Resolución VGA (640 x 480) para imágenes nítidas
- Gira la cámara 360° sobre su eje

Totalmente fácil de usar

- Micrófono externo para una posición óptima
- Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea
- Installation Manager para una configuración sencilla
- Montaje estable sobre cualquier monitor, laptop o PC
- El botón para instantáneas permite sacar fotos increíbles
- Compatible con todo tipo de software para imágenes

PHILIPS

Especificaciones

Captura de video y fotos

- Sensor: CMOS
- Resolución de sensor: CIF
- Resolución de video: CIF
- Resolución de instantánea: CIF
- Frecuencia de cuadros máxima: 30 cps
- Lente: F2.2, D54°
- Balance de blancos: 2600 – 7600 K
- Profundidad de color: 24 bit

Mecánica

- Sujetador para laptop
- Sujetador para LCD
- Soporte para CRT
- Soporte de escritorio
- Micrófono digital incorporado: NO
- Botón para instantáneas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Micrófono externo

Software

- Agregá video a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Procesador: Pentium II a 500 MHz o más rápido
- Memoria RAM: 128 MB de RAM

- Tarjeta de sonido
- USB: Puerto USB libre
- Conexión a Internet
- Espacio en el disco rígido: 200 MB
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- Longitud del cable: 1,5
- PC Link: USB 1.1

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 35 x 125 x 75 mm
- Peso del producto (g): 82

Datos del embalaje

- 12NC: 867000028286
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
- Cantidad: 1
- Altura: 186 mm
- Longitud: 190 mm
- Ancho: 92 mm
- Peso bruto: 0,357 kg
- Peso tara: 0,366 kg

Caja externa

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
- Cantidad: 6
- Altura: 220 mm
- Longitud: 400 mm
- Ancho: 301 mm
- Peso bruto: 2,8 kg
- Peso tara: 1,549 kg

Destacados

Video a 30 cuadros por segundo

Sentate y disfrutá de una calidad superior de imágenes a 30 cuadros por segundo. Los movimientos son más naturales y tu experiencia de videochat es mucho mejor.

Resolución VGA

La resolución VGA (640 x 480) utiliza 300.000 píxeles para recrear las imágenes. Ofrecen nitidez y pueden usarse en documentos, páginas web y mensajes de correo electrónico.

Eje de giro

Disfrutá de toda la libertad de tu webcam con el práctico diseño giratorio. Podés girar la cámara 360° en cualquier dirección y grabar cualquier lugar de la habitación sin necesidad de moverla.

Incluye micrófono externo

El micrófono externo independiente te da la libertad de colocarlo donde mejor capte tu voz, para chatear con total comodidad.

Compatible con todo tipo de servicios

El diseño de la webcam y del software son compatibles con todos los servicios de mensajería instantánea. Agregá video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger y otros servicios.

Installation Manager

Instalá tu webcam en pocos segundos con el útil Installation Manager. Simplemente seguí las instrucciones paso por paso y configurá la cámara para conectarla sin problemas a la computadora.

Montaje estable

El soporte multifunción te permite colocar la webcam en cualquier monitor, notebook o superficie plana con total facilidad.

Botón para instantáneas

La webcam saca la foto de forma automática con sólo presionar un botón. Vas a poder compartir tus fotos, adjuntarlas a tus e-mails, páginas web y documentos.

Compatible con todo tipo de software

La webcam puede utilizarse con todo tipo de software para imágenes, gratuito o profesional. Podés capturar una foto instantánea o imagen estática de tus videos y abrirla con cualquier programa de imágenes.



Fecha de publicación
2017-07-06

Versión: 3.0.14

12 NC: 8670 000 28286
EAN: 87 12581 32417 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com