



Philips Fidelio  
Auriculares inalámbricos  
supraaurales

Sonido natural exquisito  
Reducción de ruido Pro+  
Llamadas de calidad superior  
Diseño atemporal de Fidelio



L4

## Diseñados para escapar

Explora nuevos mundos musicales desde la comodidad de cualquier lugar. Estos auriculares inalámbricos para audiófilos combinan el exquisito sonido Fidelio con un control de ruido inteligente y un ajuste superior para ofrecerte una escucha sublime en casa o en cualquier parte.

### Sonido natural exquisito en casa o en cualquier parte

- Mejor conectividad y sonido. Bluetooth de nueva generación\*
- Cable extraíble. Compatible con los códecs AAC, LDAC y LC3
- Sonido excepcional desde cualquier fuente inalámbrica o cableada
- 40 horas de reproducción (50 sin NC)

### Perfectos en todos los sentidos

- Control perfecto con pausa automática y multipunto
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Asistente de Google. Google Fast Pair

### Philips Fidelio. Diseñados para quienes escuchan.

- Altavoces con grafeno y audio espacial
- Exquisito. Distintivo sonido Fidelio de Philips
- Una inmersión que se adapta a ti. Reducción de ruido Pro+
- Llamadas de calidad superior. Cada palabra alta y clara
- Diseño atemporal de Fidelio

**PHILIPS**

## Auriculares inalámbricos supraaurales

Sonido natural exquisito Reducción de ruido Pro+, Llamadas de calidad superior, Diseño atemporal de Fidelio

# Destacados

### Distintivo de sonido de Philips



Desde graves tensos y controlados hasta medios cálidos y agudos intensos, estos magníficos auriculares te ofrecen un sonido natural exquisito con una separación precisa de los instrumentos. Los altavoces dinámicos con revestimiento de grafeno reproducen más detalles que nunca. Escucharás las canciones de tus artistas favoritos tal y como las compusieron.

### Reducción de ruido Pro+



La reducción de ruido adaptable se ajusta rápidamente a tu entorno para anular en tiempo real el ruido externo, incluido el viento. Desde música hasta llamadas, podrás sumergirte en el sonido en cualquier lugar sin mover un dedo. Si quieres ajustar el nivel de transparencia o la reducción del ruido del viento, solo tienes que utilizar la aplicación Philips Headphones.

### Llamadas de calidad superior



Los micrófonos direccionales se centran en el sonido de tu voz, mientras que los algoritmos de IA avanzados evitan que el ruido de fondo arruine la llamada. Podrás realizar llamadas sin problemas desde los sitios más ruidosos y ajetreados: la persona con quien hables te oirá a ti claramente y tú a ella también.

### Diseño atemporal de Fidelio



Elegantes. Seguros. Extremadamente ponibles. Ya sea por la banda de sujeción redondeada con anillos para auriculares de aluminio en satén oscuro y detalles de piel Muirhead, o por el diseño de estos auriculares supraaurales: más pequeños y ligeros, con almohadillas de espuma suave con efecto memoria que ejercen una presión suave y uniforme en el lateral de la cabeza.

### Bluetooth de nueva generación



Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con audio Bluetooth LE y el códec

L4/00

LC3. Disfrutarás de un sonido considerablemente mejor y una conexión más estable que no se reduce en zonas urbanas. Prácticamente no hay retardo en las películas o los juegos, y podrás disfrutar de la escucha compartida a través de redes inalámbricas gracias a la tecnología de transmisión Auracast\*.

### Sonido excepcional desde cualquier fuente



Estos auriculares te ofrecen una gran variedad de opciones. Para disfrutar del mejor sonido al transmitir en dispositivos iOS o Android, estos auriculares son compatibles con los códecs AAC, LDAC y LC3. Para escuchar con cable, el cable extraíble (incluido) te permite conectarlos a un DAC, amplificador de auriculares o portátil. También puedes utilizar un cable USB-C para conectarlos a cualquier teléfono con puerto USB-C.

### 40 horas de reproducción (con NC)



Podrás disfrutar escuchando durante más de un día completo incluso si tienes activada la reducción de ruido. La carga completa solo tarda 2 horas mediante USB-C y, con una carga rápida de 15 minutos, obtendrás unas 14 horas adicionales. Cuando no estés escuchando, podrás plegar estos auriculares para guardarlos en su estuche.



## Auriculares inalámbricos supraaurales

Sonido natural exquisito Reducción de ruido Pro+, Llamadas de calidad superior, Diseño atemporal de Fidelio

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 99 dB (1 kHz -10 dBFs)
- Tipo de altavoz: Revestimiento de grafeno
- Audio de alta resolución

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cable extraíble
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto
- Códec compatible: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Toma para auriculares: 2.5 mm
- Compatibilidad con audio USB

### Caja exterior

- Longitud: 24.2 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 22.6 cm
- Peso bruto: 3.4 kg
- Altura: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Peso neto: 1.71 kg
- Peso tara: 1.69 kg

### Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Control de volumen
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Pausa automática (sensor IR)
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto

### Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 1 ud.
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 40 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 50 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 14 hrs
- Peso de la batería (total): 15 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 800 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Iones de litio (integrada)

### Dimensiones del embalaje

- Altura: 25.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 21 cm
- Profundidad: 7.4 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Peso bruto: 0.88 kg
- Peso neto: 0.57 kg
- Peso tara: 0.31 kg

### Dimensiones del producto

- Altura: 5.3 cm
- Anchura: 21.4 cm
- Profundidad: 20.9 cm
- Peso: 0.33 kg

### Accesorios

- Otros: 1 funda de transporte rígida
- Cable de audio: Cable estéreo de 2,5-3,5 mm y 1,2 m
- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

### Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Diseño plegable: Plano
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

### Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 AI mic
- Reducción de ruido por viento

### UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

### Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
- Modo de conciencia del exterior
- ANC adaptable
- Reducción de ruido activa (ANC)

### Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión  
2024-04-11

Versión: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google es una marca comercial de Google LLC. El Asistente de Google no está disponible en algunos idiomas y países.  
\* Requiere una actualización de software. La aplicación Philips Headphones te avisará cuando la versión de software más reciente esté disponible.