

Philips Streamium  
Adaptador de Música sem  
Fios

**Streamium**

SL501



## Música aqui, PC ali - sem fios

Música de PC e da Internet na aparelhagem estéreo

### **Desfrute de música sem fios a partir do PC**

- Transfira música de elevada qualidade do PC para o sistema áudio
- Desfrute de música do PC na aparelhagem sem necessidade de fios

### **Acesso sem fios a música da Internet**

- Escolha a música da Internet que se adequa ao seu estado de espírito
- Actualizável pela Internet para estar sempre em dia
- Acesso a entretenimento de música via Internet

### **Fácil de Utilizar**

- Visor LCD local para fácil navegação
- Controle todas as funções de que precisa com um só dedo
- Ganhe acesso fácil à sua lista de conteúdos favoritos

### **Baseado em padrões de acesso livre**

- Comunicação RF sem fios baseada na norma aberta IEEE802.11
- O UPnP possibilita a comunicação entre diversos dispositivos

**PHILIPS**

## Especificações Técnicas

### Reprodução de Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, MP3PRO
- Suporte de identificação ID3

### Conectividade

- **Saída Áudio - Analógica:** Estereo (cinch Encarnado/Branco)
- **Codificação / segurança:** WEP de 128 bits, WEP de 64 bits
- **Ligações sem Fios:** LAN sem fios (802,11b/g)

### Acessórios

- **CD-ROM:** Gestor Multimédia Philips e Manual
- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Cabo áudio, Pilhas para telecomando, Adaptador de Corrente, Telecomando, Manual do Utilizador
- Telecomando
- Manual do Utilizador

### Software

- **Gestor Multimédia Philips:** Servidor de conteúdo multimédia UPnP

### Requisitos do Sistema

- Unidade de CD-ROM
- **Espaço do disco rígido:** 100 MB
- **Sistema Operativo do PC:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processador:** Pentium II ou superior
- **Memória RAM:** 64 MB
- **Necessária rede de PC:** Rede sem fios
- **Ligação à Internet:** Internet de Banda Larga (> 256 kbps)
- **My.philips.com:** Acesso Internet/correio electrónico

### Energia

- **Corrente eléctrica:** 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Interruptor ligar/desligar
- **Indicador LED de energia:** Funcionamento - Azul, Vermelho

### Serviços de Internet

- **Serviços de áudio:** Live365.com, Andante, MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, Rádio Playhouse, ...e mais
- **My streams:** Adicione os seus vídeos directos

## Produtos em destaque

### Ligação a música de PC sem fios

Transfira música do PC para o sistema áudio com elevada qualidade. Ouça ficheiros de música guardados no PC no sistema áudio. Seleccione faixas da sua colecção de música consoante o artista, álbum ou género.

### Música de PC sem fios

Leve a música que tem no PC para a aparelhagem através de uma ligação sem fios e ouça-a em qualquer divisão da casa.

### Música personalizada da Internet

Escolha, por género, as músicas que se adequam ao seu estado de espírito a partir das milhares de estações de rádio da Internet. Personalize as estações de rádio da Internet de acordo com as suas preferências musicais.

### Atualizável pela Internet

Novas funcionalidades, funções e formatos multimédia transferidos automaticamente pela Internet através de uma ligação de banda larga directamente para o dispositivo.

### Entretenimento de música via Internet

A ligação de banda larga à Internet dá acesso a uma vasta colecção de canções transferidas em directo da Internet para a sua ligação para música sem fios. A selecção actual de Entretenimento via Internet consiste em: - Milhares de estações de rádio da Internet - Acesso a praticamente todos os géneros musicais - Áudio da Internet personalizado - crie a sua própria estação - Serviços gratuitos e com base em subscrição - My Streams permite o acesso a qualquer estação de rádio com formato MP3 na World Wide Web

### Visor para navegação LCD

O visor LCD local permite uma fácil navegação pela sua colecção de música.

### Telecomando por IR

O telecomando por infravermelhos é a forma mais prática de controlar o equipamento sem ter de sair do lugar.

### Favoritos

Pode criar uma lista onde é possível marcar ou desmarcar os seus conteúdos favoritos utilizando o telecomando. Depois, basta utilizar a lista para reproduzir o conteúdo rapidamente.

### WiFi 802,11

A norma WiFi significa que não é necessário instalar fios entre dispositivos e periféricos de PC e equipamento de áudio/vídeo localizado em salas diferentes.

### UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) refere-se a um protocolo de rede que permite que vários dispositivos comuniquem entre si. Os dispositivos que podem reproduzir determinados conteúdos (ficheiros de imagens, áudio ou vídeo) podem tornar-se conhecidos na rede e podem ligar-se a armazenamentos de dados, que guardam esses ficheiros. Um ficheiro pode, em seguida, ser trocado para desfrutar de uma perfeita experiência de entretenimento.



Data de publicação 2006-07-07

Versão: 3.0

12 NC: 9082 100 03003  
EAN: 87 10895 82088 2

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)