



Philips
DVD-mikromusikkanlegg

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
100W maks.



MCD5110

Slapp av til flott musikk og film

Lidenskap for lyd

Kjør på med det beste med dette Philips DVD-mikroanlegget – fra DVDer, Divx-filmer og MP3-CDer. Kraftige høyttalere med basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering styrker hjemmekinoopplevelsen.

En rikere lydopplevelse

- 100 W RMS total utgangseffekt
- Bassreflekshøyttalere gir en dyp og kraftig bass

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk

- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder
- HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen
- Spill DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og bilde-CD
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

Lett å bruke

- Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

HDMI 1080p



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

HDMI ARC

HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Karaoke – for sang som aldri tar slutt



Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

Spill DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & bilde



Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelig på markedet. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og Picture CD kan alle spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn VCD, spesielt mye skarper bilde enn en VCD på grunn av høyere oppløsning. CD(RW) er en forkortelse for en CD-stasjon som kan spille av det vanlige overskrivbare CD-formatet.

Bassreflekshøytalere

I kabinettet blir det fra høytalerelementets bakside generert en luftstrøm som føres ut gjennom akustisk justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer realistisk bassgjengivelse.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontroll
- Lydsystem: Dolby Digital
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 100 W

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 4,5" basshøyttaler
- Hovedhøyttaler: 2-veis
- Høyttalertyper: Diskanthøyttaler i Mylar-materiale

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Plateny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-sone: 2
- Videoforbedring: Videooppskalering

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Stopp

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-avspilling
- Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- HDMI 1: HDMI-ARC (Audio Return Channel)
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
- USB: USB-vert
- Mikrofon: Mikrofonkontakt
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang
- Subwoofer-utgang: 1

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarmer, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarmer
- Klokke: På hovedskjerm
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Nettledning
- Brukerhåndbok: Flerspråklig
- Fjernkontroll

Mål

- Hovedenhetens dybde: 243 mm
- Hovedenhetens høyde: 120 mm
- Hovedenhetens bredde: 200 mm
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 160 x 206 mm
- Høyde, hovedhøyttaler: 243 mm
- Emballasjedybde: 265 mm
- Emballasjehøyde: 465 mm
- Emballasjebredde: 396 mm
- Nettvekt: 5,8 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2016-12-14

Versjon: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 87 12581 68574 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com