

Philips
DVD-hemmabiosystem



HTS6600



HDMI



Högpresterande surroundljud

med Ambisound

HTS6600 med Ambisound ger ett flerkanaligt surroundljud från bara två högtalare i alla typer av rum. Ljud- och bildkvaliteten är fantastisk och systemet monteras enkelt på väggen och passar i alla hem.

Gör ljud och video levande

- Ambisound för fullständigt flerkanalsljud utan problem
- Smart Surround optimerar surroundljudsinställningarna automatiskt
- DoubleBASS ger en utökad, djup basupplevelse
- HDMI 1080i med HD-videoupplösning

Passar var som helst och vem som helst

- Vertikala högtalare som kan monteras på väggen med din platt-TV
- Avancerad design som matchar alla platt-TV
- Snabb och enkel installation utan problem

Anslut och njut av fler källor

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter
- MP3 Line-in för musikuppspelning från bärbara mediaspelare



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **Bildförbättring:** HD (720p, 1080i), Förb. vid.uppl., Progressive Scan

Ljud

- **Ljudsystem:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- **Ljutförbättring:** Smart Surround, DoubleBass, Diskant- och baskontroll
- **Equalizer-inställningar:** Åtgärd, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, MTV, RnB, Spel, Party, Tecknad film, Lounge, Sport, Nyheter

Högtalare

- **Högtalartyper:** 2 x vertikala högtalare
- **Högtalarelement:** 8 x 2" fullregisterwoofer
- **Högtalarimpedans:** 6 ohm
- **Subwoofertyp:** Aktiv
- **Subwooferdrivelement:** 1 x 6,5" woofer (Long Throw-typ)
- **Subwooferimpedans:** 4 ohm
- **Frekvensomfång för subwoofer:** 30–120 Hz

Videouppspelning

- **Komprimeringsformat:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Uppspelningsmedia:** DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **System för videouppspelning:** PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Uppspelningsmedia:** Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- **MP3-bithastighet:** 32-256 kbit/s och VBR

Stilbildsvisning

- **Bildkomprimeringsformat:** JPEG
- **Uppspelningsmedia:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne
- **Bildförbättring:** Bildspel med musikuppspelning, Roter, Zoom

Mottagare/mottagningöverföring

- **Radioband:** AM, FM
- **RDS:** Stationsnamn

Anslutningar

- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** MP3 Line-in, USB
- **Anslutningar bak:** HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART I (CVBS, RGB ut), TV-ingång (3,5 mm uttag), Anslutning (till nätenhet)
- **Subwoofer (nätenhet):** Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), FM-antenn, AM/MW-antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till huvudenhet)

Storlek

- **Apparatstorlek med stativ (B x H x D):** 370 x 76 x 242 mm
- **Vikt (med stativ):** 3,5 kg
- **Högtalare, bredd (med stativ):** 180 mm
- **Högtalare, höjd (med stativ):** 420,5 mm
- **Högtalare, djup (med stativ):** 180 mm
- **Högtalare, vikt (med stativ):** 2,32 kg
- **Lägbashögtalarens mått (B x H x D):** 295 x 443 x 295 mm
- **Subwoofer, vikt:** 9,1 kg
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 841 x 359 x 527 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 22,8 kg

Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** Snabbstartguide, Användarhandbok, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Kompletter SCART-kabel, MP3-Line-in-kabel, AM-antenn, FM-antenn, Anslutningskabel, Högtalarkablar, Nätkabel, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

Ström

- **Strömförsörjning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Strömförbrukning i standby-läge:** <1 W

Produktfördelar

Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

Smart Surround

Få bästa möjliga lyssningsupplevelse utan att behöva justera inställningarna för surroundljud varje gång du byter skiva eller byter mellan film och musik. Till skillnad från de vanliga 5.1-systemen som har standardinställningar för flerkanaligt surroundljud anpassar Smart Surround automatiskt inställningarna för surroundljud så att de passar den kodade musiken som spelas på stereon eller filmen med flerkanaligt innehåll.

DoubleBASS

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanaligt ljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com