

Philips
återförsäljarversion 2.0



MMS121



Helt enkelt överlägsna prestanda

Utmärkt ljud från kompakta högtalare

Om du vill ha autentiskt stereoljud för musik, Internet och multimedieprogram för datorn kan du lägga till det kompakta högtalarsystemet MMS121 Harmonic Pulse som ger otroliga basprestanda trots sin ringa storlek.

Upplev äkta multimedia

- Kompatibel med alla ljudkällor (musik, spel, film och Internet)
- Lätt att ansluta till en stationär eller bärbar dator

Hör varenda detalj

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) ger djupare och bättre bas

Lättanvänd

- Med hjälp av märkta och färgkodade kontakter kan du sätta igång direkt
- Hörlursuttag för att lyssna på musik privat
- Den magnetiska avskärmningen eliminerar distortion på datorbildskärmar

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **Basförbättring:** Basförstärkning
- **Frekvensåtergivning:** 50 Hz–20 kHz Hz
- **Musikeffekt:** 3 W
- **Uteffekt (RMS):** 2 x 0,75W
- **Volymkontroll:** Analog volymkontroll
- **Sladdar:** Fasta ledningar

Högtalare

- **Högtalare:** Magnetiskt avskärmd LSB

Anslutningar

- **Kabellängd:** 2 m
- **Anslutning:** 3,5 mm stereo
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Övriga data:** Inbyggd transformator

Bekvämlighet

- Strömkontrollindikation

Förpackningens innehåll

- **Antal satellithögtalare:** 2
- Snabbinstallationsguide

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Bruttovikt:** 1 08 kg
- **Höjd:** 180 mm
- **Längd:** 200 mm
- **Bredd:** 115 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Taravikt:** 0 12 kg

Yttre kartong

- **Kvantitet:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Taravikt:** 0 76 kg
- **Bruttovikt:** 9,4 kg
- **Längd:** 415 mm
- **Bredd:** 250 mm
- **Höjd:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Produktfördelar

Musik, spel, filer och Internet

Alla typer av ljudkällor (musik, spel, film och Internet) kan spelas upp. Nu blir multimedieupplevelsen mer engagerande än någonsin, oavsett vad du vill lyssna på.

För stationär eller bärbar dator

Kan anslutas till antingen en stationär eller bärbar dator

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distortion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Snabb inställning

Färgkodade kablar, tydlig märkning och lättförståelig dokumentation innebär att du kommer igång på några minuter.

Hörlursuttag

Magnetisk avskärmning

Eftersom de kraftiga magneterna i högtalarna är magnetiskt avskärmade, finns det ingen risk för bilddistortion eller skador när de placeras nära datorns bildskärm eller TV:n.



Publiceringsdatum
2007-06-02

Version: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com