

Philips
Radio sa satom i
vremenskom prognozom



Temperatura u prostoriji/vani

AJ260



Informacije o vremenu nadohvati ruke

Započnite dan na pravi način - svaki dan. Kompaktni radio sa satom i vremenskom prognozom sadrži sat s radiom i grafičke ikone za vremensku prognozu s indikatorima u boji. Vaš pouzdani meteorolog uz koji ćete svugdje stizati na vrijeme - uvijek.

Moderan dizajn sa svim potrebnim funkcijama

- Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama
- Indikator vremena sa svjetlom u više boja
- Prikaz temperature u prostoriji/vani
- Ugrađeni higrometar prikazuje razinu vlažnosti u prostoriji
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Počnite dan na svoj način

- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Dvostruki alarm

Budite točni - u svakom trenutku

- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju
- Digitalni sat kojim upravlja radio za precizne postavke vremena

PHILIPS
sense and simplicity

Istaknute znač.

Prikaz vremenske prognoze

Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama

Indikator sa svjetlom u više boja



Ovaj moderni indikator vremena u više boja svijetli raznim bojama, ovisno o vremenskim uvjetima. Od narančaste za sunčane dane, plave za obljačne dane do ljubičaste za kišovite dane, možete odrediti kakvo je vrijeme čak i kada ste daleko od radija sa satom.

Prikaz temperature



Informacije o vremenu nadohvat ruke. Philips radio sa satom pruža najnovije informacije o vremenu koje su dostupne. Njegov pametni senzor za temperaturu uvijek prikazuje temperaturu vani.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Nježno buđenje

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tiki ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem

LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

Sat kojim upravlja radio

Sat kojim upravlja radio automatski se uskladjuje sa standardnim vremenom lokalne radijske stanice, tako da čak ne morate provjeravati točnost sata niti ga podešavati. Svakodnevno vam je osigurano precizno vrijeme ili dok je sat uključen. Budite mirni znajući da nećete zakasniti na nijedan sastanak!



Specifikacije

Vremenska prognoza

- Status: sunčano, oblačno, djelomično oblačno, kišovito, olujno, snijeg
- Indikator sa svjetlom: žuta (sunčano), plava (obačno), svjetloplava (djelomično oblačno), ljubičasta (kišovito), crvena (olujno), bijela (snijeg)

Termometar za mjerjenje temperature u prostoriji

- Raspon temperatura: -20°C do 70 °C
- Temperaturna rezolucija: 0,1 °C

Termometar vanjske temperature

- Bežični prijenos: 50 metara (područje bez smetnji)
- Frekvencija RF prijenosa: 433 MHz
- Raspon temperatura: -20°C do 70 °C
- Temperaturna rezolucija: 0,1 °C

Higrometar za prostoriju

- Opseg relativne vlažnosti: 20% do 90% RH
- Rezolucija vlažnosti: 1 %RH

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvenčni pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 10
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Praktičnost

- Alarmi: 24-satno ponovno postav, budilice, radio alarm, alarm zujalice, dvostruki alarm, Nježno buđenje, ponavljanje alarma

- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Sat: Digitalni, podešavanje automatskog isključenja
- Napredne značajke sata: Sat kojim upravlja radio
- Napredne značajke zaslona: kontrola svjetline
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Izlazna snaga: 80 mW RMS

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje
- Ostalo: Korisnički priručnik
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto težina: 0,55 kg
- Dubina ambalaže: 80 mm
- Visina ambalaže: 140 mm
- Širina ambalaže: 288 mm
- Težina: 0,4 kg
- Dubina glavne jedinice: 43 mm
- Visina glavne jedinice: 105 mm
- Širina glavne jedinice: 169 mm

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina AAA (LR3)
- Napon baterije: 1,5 V
- Broj baterija: 4
- Vrsta napajanja: AC ulaz



Datum izdavanja
2011-07-01

Verzija: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com