

Philips
Преносима система
високоговорители



SBA220



Качеството на чистия звук 2 x 2W

Мощна акустика XSL

Носете винаги със себе си преносимата си система високоговорители SBA220 и споделяйте висококачествения, мощен звук от всеки портативен CD, DVD, MP3 или HDD плеър с приятели. Високоговорителите се побират лесно в джоба ви или в чанта, и са защитени от удобна торбичка.

Мощен звук

- Вградени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук
- Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове

Носете музиката със себе си,

- Малка и лека - за носене в джоба или в чанта
- Калъфът за носене защитава вашите високоговорители, когато не се използват
- Универсална употреба с всички портативни системи за забавление

Винаги готов

- Кабелът е прибран, когато не се използва

PHILIPS

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 100 - 20 000 Hz
- Импеданс: 4 ома
- Ефективна номинална мощност: 2 x 2W (4W)
- Чувствителност: >80 dB
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Тип: Неодимов

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 0,4 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Покритие на съединителя: Никелирани

Удобство

- Управление на нивото на басите
- Време на работа: 6 часа
- Индикатор за захранване
- Регулиране на силата на звука

Акcesoари

- Торбичка

Мощност

- Тип адаптер: 9V 500mA
- Тип батерия: AAA, LR03
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 18,4 x 6 x 18,9 см
- Бруто тегло: 0,4289 кг
- Нето тегло: 0,2994 кг
- Тегло с опаковката: 0,1295 кг

Външен кашон

- Бруто тегло: 3,1971 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 41,6 x 21 x 22,2 см
- Нето тегло: 1,7964 кг
- Тегло с опаковката: 1,4007 кг

Вътрешен кашон

- Бруто тегло: 0,9471 кг
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 19,2 x 13,3 x 20,6 см
- Нето тегло: 0,5988 кг
- Тегло с опаковката: 0,3483 кг

Акценти

XSL акустика

Насладете се на качеството на динамичния звук и мощните баси от вашата система ShoqBox с XSL акустика. Впечатляващият звук се получава чрез съчетаване на ярки, отривисти високи тонове и звук от средночестотния обхват с еластични, мощни баси. Използването на иновационни високотехнологични материали, като титанов конус и неодимов магнит осигурява звуков продукт с почти двойна мощност в сравнение с традиционния активен високоговорител със същите размери. Прецизното съгласуване между мембраната на високоговорителя, компактната акустична архитектура и електрическата схема гарантира превъзходна динамика на звука и оптимизира параметрите на басите от най-малкото озвучително тяло.

DBB - динамично усилване на басите

Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.

Компактен и лек

Малко и леко - няма да усетите, че е с вас. Пъхнете го в джоба или чантата и го носете навсякъде.

Калъф за пренос на високоговорителите

Грижете се за вашия високоговорител и не допускате заплитане на кабела, като го поставите в този удобен мек калъф.

За портативна апаратура

Универсална употреба с всички портативни системи за забавление. Просто свържете, като използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.

Подредяне на кабелите на говорителите

При този изключителен дизайн съхраняването на кабелите вече не е проблем. Просто ги прибирате и тръгвате.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com