

Philips
Digitaalinen PhotoFrame

7"

16:9 kuvasuhde

SPF1017



"...nauroin koko päivän!"

Pidä elämäsi tärkeimmät hetket elossa aina Philipsin PhotoFrame-kehyksen avulla. Pienikokoista kehystä on helppo käyttää, siinä on runsaasti muistitilaa ja se näyttää hyvältä kaikkialla.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen

- imagen Pro luo terävämmät ja eloisammat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä

Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu

- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 100° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 480 x 234
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (500 teräpiirtokuvulle)
- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (1x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Sijoittaminen: Automaattinen valokuvan suunta, Vaaka, Pysty
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter, Virtapainike
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määrittäminen: Kuvaesitys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Säännöstenmukaiset hyväksynyt: CE, GOST, Sveitsi
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva

Kensington-lukon kanssa

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Käyttöopas CD-levyllä
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, korea, malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Paino: 0,345 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Lähtö, voltteina: 9 V
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
- Lähtö, ampeereina: 1 A
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,6 W

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettopaino: 0,6 kg
- Kokonaispaino: 0,799 kg
- Taara: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 50159 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 28,3 x 24,3 x 18 8 cm
- Nettopaino: 1,2 kg
- Kokonaispaino: 2,1 kg
- Taara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 50159 1
- Kuluttajapakkausten määrä: 2

Kohokohdat

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunoja värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistamalla, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

SmartPower

Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehysten valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.



Julkaisupäivä 2010-01-26

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 000 55797
EAN: 87 12581 50159 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com