

Philips
DVD přehrávač



DVP3560

Získejte ostřejší a jasnější snímky

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Přehraje všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

Snadné použití

- Funkce My Wallpaper pro personalizovanou úvodní obrazovku
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

PHILIPS

Přednosti

HDMI 1080p



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z Internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí své obývací místnosti. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání na zařízení DivX Ultra Certified® od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Multimédia DivX

Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Přizpůsobení velikosti obrazovky

At' sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajišťuje, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nudných ručních nastavení. Jednoduše stisknete tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberete formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka

Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 100 dB
- Zkreslení a šum (1kHz): > 85 dB
- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Zvukový systém: Dolby Digital

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresso formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresso formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3
- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart, Výstup HDMI
- Čelní / boční přípojky: USB

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Němčina, Holandština, Dánština, Finština, Francouzština, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Turečtina, Švédština, Polština, Rečtina

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelský manuál, Stručný návod k rychlému použití

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 400 x 80 x 282 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 39 x 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg

HDMI

DIVX
ULTRAHI-SPEED
CERTIFIED
USBDOLBY
DIGITALPROGRESSIVE
SCANDVD
VIDEO

Datum vydání 2017-04-09

Verze: 1.1.4

12 NC: 8670 000 63658
EAN: 87 12581 54716 5© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com