



Philips NULL
Protecție împotriva
supratensiunii

6 prize

5 porturi de încărcare USB
900 J
Coaxială pentru televizor

SPN7061WA



Protejează-ți și încarcă-ți produsele electronice

Încărcare prin USB și protecție coaxială pentru televizor.

Dispune de 6 prize Schuko cu împământare. Încărcare USB la 35 W integrată pentru dispozitivele mobile. Concepută pentru protejarea echipamentelor împotriva supratensiunii electrice. Oprește automat alimentarea sistemului pentru a-l proteja împotriva vârfurilor de tensiune consecutive.

Protecție de siguranță

- Comutator bipolar

Protecție pură

- Protecție la o supratensiune de 900 jouli
- Conexiuni coaxiale protejate
- Dispozitiv de blocare a alimentării
- Garanție limitată de 100.000 € pentru echipamentele conectate.

Confort încorporat

- 6 prize
- Cablu de alimentare de 2 m
- Cablu împletit rezistent
- 1 mufă tip C, ieșire maximă 15 W
- 4 mufe tip A, ieșire maximă 20 W

PHILIPS

Protecție împotriva supratensiunii
6 prize 5 porturi de încărcare USB, 900 J, Coaxială pentru televizor

Specificații

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 18 x 37 x 5 cm
- Greutate netă: 0,72 kg
- Greutate brută: 0,84 kg
- Greutate proprie: 0,12 kg
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Tip ambalaj: Card
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 37 x 18 cm

- Greutate brută: 5,6 kg
- Greutate proprie: 1,28 kg
- Număr de ambalaje: 6
- GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Greutate netă: 4,32 kg

Dimensiuni produs

- Lungime cablu: 200 cm

Cutie interioară

- GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Număr de ambalaje: 1

SPN7061WA/58

Repere

6 prize

Convertește o priză în șase prize și îți permite să conectezi mai multe dispozitive la o singură priză c.a.

1 mufă tip C

1 mufă tip C, ieșire maximă 15 W

4 mufe tip A

4 mufe tip A, ieșire maximă 20 W

Protecție la o supratensiune de 900 jouli

Protejează-ți echipamentele electronice valoroase împotriva vârfurilor aleatorii de tensiune care pot fi cauzate de fulgere, motoare, generatoare de curent etc.

Conexiuni coaxiale protejate

Conectorii direcționează semnalul coaxial prin protecția împotriva supratensiunii pentru a proteja împotriva supratensiunii și a vârfurilor de tensiune.

Comutator bipolar

Comută atât sub tensiune, cât și în poziția neutră, pentru a asigura izolarea în siguranță a circuitului de sarcină.

Cablu de alimentare de 2 m

Alimentează unitatea, care poate fi la 2 m distanță de priză c.a.

Garanție limitată de 100.000 €

Pentru a-ți proteja echipamentele conectate în perioada de garanție a produsului. Garanție limitată de 100.000 €.



Data apariției 2022-05-09

Versiune: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72869
EAN: 48 95229 11583 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com