

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

MP3

MCM190



## MP3-CD müzikten istediğiniz keyfi alın

Kompakt ve şık, bu zarif, ahşap kaplamalı güzellik, hem güçlü hem güvenilir. Üstün performans ve çok önemli fonksiyonları estetik bir görünümle birleştirir ve arkanıza yaslanıp, istediğiniz müzikten istediğiniz şekilde keyif almanızı sağlar.

### Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- 10 saatlik MP3-CD müzik

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- 2x5W RMS/2x10W müzik gücü/400W PMPO

### Güne kendi tarzınızda başlayın

- Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
- 20 istasyonlu dijital istasyon ayarlama

### Mükemmel sesler

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Ses

- **Çıkış Gücü:** 2x10 Wat müzik çıkış gücü
- **Ses Geliştirme:** Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi

### müzik çalma

- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disk Çalma Modları:** Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rastgele Çalma, 10 Parça programlanabilir MP3-CD, 20 Parça programlanabilir CD
- **Yükleyici Türü:** Üst
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Mekanik
- **Kaset Çalma Modları:** Elektronik Hız Kontrolü

### ses kaydı

- **Kayıt Ortamı:** Teyp
- **Tape Kayıt Geliştirme:** Otomatik Kayıt Seviyesi, CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

### Tuner/Alma/Verme

- **Tuner Bantları:** FM Stereo, MW

- Otomatik dijital istasyon bulma
- **İstasyon hafızası:** 20
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma

### Bağlanabilirlik

- **Diğer bağlantılar:** FM sabit helezon anten, MW Anteni

### kolaylıklar

- **Alarmlar:** Saatli CD, Radyo Alarmı, Uyku zamanlayıcısı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Görüntü Tipi:** LCD
- **Arkadan renkli ışıklandırma:** Turuncu

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** AM anteni
- **Uzaktan kumanda:** 21 tuş

### Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 142 x 235 x 212 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 446 x 312 x 342 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 7,3 kg

## Ürün özellikleri

### 10 saatlik MP3-CD müzik

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar daha küçük boyutlara getirilebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle MP3, Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

### Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi şekilde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. En üst düzey teknolojiyle elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo etkilerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlörler kullanmaksızın, daha derin ve geniş sesli surround ses elde etmenizi sağlar.

### dijital ses kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Klasik kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 6.0

12 NC: 9073 100 12392  
EAN: 87 10895 86422 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)