

Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET740



DVD- og DivX®-film på farten

med elegant coverdesign i aluminium

Læn dig tilbage, slap af, og se film på 7" TFT LCD-displayet på Philips PET740, når du rejser. Nyd DVD-, DivX®- og MPEG4-film, MP3-CD'er og CD'er på farten. Du kan også beundre dine egne JPEG-fotos når som helst og hvor som helst.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Afspiller MP3-CD, CD- og CD-RW-musik
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

Behagelig at se på

- 7" TFT LCD-farveskærm i 16:9 widescreen-format
- Indbygget kvalitetsstereohøjttaler

For ultimativ komfort

- Nyd op til 2 timers afspilning med indbygget batteri*
- Biladapter og smart fjernbetjening medfølger
- Enkel og brugervenlig betjening

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Skærmtype:** LCD TFT
- **Diagonal skærmstørrelse ("):** 7 tomme
- **Opløsning:** 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **LCD-panel:** Anti-refleks polarisator
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt betragtningsområde:** 154,1 × 86,6 mm
- **Pixel-størrelse:** 0,107 (B) × 0,370 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Udgangseffekt:** 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- **Udgangseffekt (RMS):** 10m W RMS (øretелефон)
- **Signal/støjforhold:** >80 dB (øretелефон), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Diskafspilningstilstand:** A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL
- **Komprimeringsformater:** DivX, MPEG-4

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-320 kbps
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- **Understøttede filesystemer:** ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- **DC indgang:** 12 V
- **Hovedtelefonstik:** 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- **AV-udgang:** Komposit (CVBS) × 1

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- **Lysnetadapter:** DC-indgang 12 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Kabler:** 1 × AV-kabel
- **Bilsæt:** cigarettænderadapter, 12VDC
- **Fjernbetjening:** AY5507 slank fjernbetjening
- **Brugervejledning:** Flere sprog

Strøm

- **Batteritype:** Indbygget batteri
- **Batterilevetid:** Op til 2 timer

Dimensioner

- **Mål på ydre emballage:** 265 × 255 × 430 mm
- **Enheder pr. kolli:** 3
- **Ydre emballage, vægt:** 6,65 kg
- **Mål på emballage (B × H × D):** 250 × 228 × 138 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Produktvægt:** 1 kg
- **Mål på produkt (B × H × D):** 240 × 40 × 168 mm

Interessante produkter

Afspil DVD/DivX® og MPEG-4

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Musik med MP3-CD, CD og CD-RW

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Del Picture CD (JPEG)

Multi-formatafspilning betyder, at du kan få vist billeder, mens du er på farten og gengive de fleste diskformater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.



Udgivelsesdato
2009-01-21

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38271
EAN: 87 12581 40544 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com