

Philips 5000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
Wbudowana sieć Wi-Fi
Odtwarzanie 3D

BDP5600



Filmy Blu-ray 3D i najlepsze strony internetowe w telewizorze

poznaj możliwości technologii Blu-ray 3D

Daj się oczarować nowemu wymiarowi filmowej rozrywki we własnym domu dzięki technologii Blu-ray 3D. Ciesz się najlepszymi stronami internetowymi na ekranie telewizora — szybko i bez kłopotów dzięki wbudowanej technologii WiFi-n — oraz odtwarzaj filmy w formacie DivX Plus HD.

Ustysz więcej

- Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD

Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardej USB
- Podłączanie klawiatury przez złącze USB ułatwia obsługę funkcji Smart TV i przeglądanie Internetu
- Wbudowana technologia WiFi-n zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Podłączanie klawiatury przez złącze USB



Przeglądanie Internetu stało się łatwiejsze. Nie trzeba już włączać komputera PC/MAC, aby surfować do woli — teraz wystarczy telewizor panoramiczny. Aby podróżować wirtualnie z pomocą klawiatury Qwerty, podłącz klucz sprzętowy (klawiatura bezprzewodowa) lub wtyczkę USB (klawiatura przewodowa) do portu USB w odtwarzaczu. To ułatwia również korzystanie z funkcji Smart TV, ponieważ w przypadku używania pilota słowa można wpisywać tylko za pomocą dziewięciu przycisków alfanumerycznych. Korzystanie z Internetu nie wymaga już noszenia ze sobą laptopa ani wpatrywania się w mały ekran urządzenia przenośnego.

Technologia WiFi-n



Technologia WiFi-n, także określana jako IEEE 802.11n, jest nowym standardem sieci bezprzewodowej. Wyposażona jest ona w wiele nowych opcji, aby poprawić jakość połączenia bezprzewodowego, zapewniając tym samym większą prędkość oraz szerszy zasięg w porównaniu z poprzednimi standardami Wi-Fi. WiFi-n jest także zgodna z

poprzednimi wersjami, co gwarantuje możliwość przesyłu i odbioru z routerów do odtwarzaczy, które obsługują starsze standardy Wi-Fi.

Aplikacja MyRemote



Aplikacja Philips MyRemote umożliwia wykorzystanie urządzenia iPhone/iPod Touch lub smartfona Android jako pilota do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray*, zestaw kina domowego bądź zestaw Streamium firmy Philips podłączone do domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko dzięki firmie Philips.

USB 2.0

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to branżowy standard oferujący wysoką szybkość transmisji i umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi, sprzętem elektronicznym i urządzeniami przenośnymi. Standard USB 2.0 zapewnia lepszą wydajność i do 40x większą szybkość w porównaniu ze standardem USB 1.0 (prędkość przesyłu danych — 480 Mb/s w porównaniu z pierwotnymi 12 Mb/s). Po podłączeniu urządzenia konfiguracja następuje automatycznie. Dzięki standardowi USB 2.0 wystarczy tylko podłączyć przenośne urządzenie lub dysk twardy USB, wybrać film, utwór lub zdjęcie i już się można zrelaksować.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kanały, DVD) Hz Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Dynamika (1 kHz): =90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: =100 dB

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście HDMI, USB 2.0, Wejście analogowe audio lewe/prawe
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi
- Smart TV Plus: Aplikacja MyRemote, SimplyShare

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 67432 8
- Długość: 41.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 30 cm
- Waga brutto: 1.65 kg
- Wysokość: 8.7 cm
- Waga netto: 1.25 kg
- Waga opakowania: 0.4 kg

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Obsługiwany format napisów 21:9, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki,

włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki, grecki, węgierski

- Łatwa obsługa: Szybkie wybudzenie z trybu uśpienia, Aplikacja MyRemote
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 20 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 30 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 41.5 cm
- Głębokość: 8.7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 67432 8
- Waga brutto: 1.65 kg
- Waga netto: 1.25 kg
- Waga opakowania: 0.4 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.2 cm
- Szerokość: 36 cm
- Głębokość: 21.9 cm
- Waga: 1.08 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Przewód zasilający, Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,26 kg

- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 38 x 213 mm
- Waga produktu: 1,82 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania,

Dane techniczne

Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom

- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 7.1.12

EAN: 87 12581 67432 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com