


飛利浦
DVD 播放機

卡拉 OK

DVP3126K



全部都能播放

具備卡拉 OK 功能

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 5.1 聲道音訊輸出達成環繞音效
- 類比及數位音訊的高品質輸出
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 MP3、WMA 及 JPEG 數位相機相片

享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣

適合任何空間、任何風格

- 超薄設計，任何地方均可使用



PHILIPS

sense and simplicity

DVD 播放機

卡拉 OK

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 分貝
- 串音 (1kHz): 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統: Dolby 數位

影片播放

- 播放媒體: CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

播放音效

- 播放媒體: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps
- 壓縮格式: PCM, MP3, Dolby 數位, WMA

靜態相片播放

- 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/

RW, 相片光碟, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放

連線

- 前方 / 側邊接頭: 麥克風
- 後方連接: 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 色差視訊輸出循序, 數位音訊多聲道輸出

便利

- 兒童保護: 兒童限制開關裝置, 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言: 英文, 繁體中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

電源

- 耗電量: <10 W
- 待機消耗功率: <0.8 瓦
- 電源供應器: 50/60 Hz, 110-240V

週邊配件

- 附配件: 影音訊號線, 全球保證手冊, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, 使用者手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 37 x 209 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 415 x 82 x 282 mm

DVP3126K/96

產品特點

192kHz/24 位元音訊 DAC

192kHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線, 加上 24 位元的解析度, 能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊, 從而重現更豐富的音訊。

5.1 聲道音訊輸出

卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能, 提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果, 以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。

全部都能播放

您可播放 MP3、WMA 和 JPEG, 並且體驗可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣。就在您舒適的客廳中。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解析度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的畫面, 不會再看到螢幕上一行行的線條。



發行日期 2009-02-03

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 30246
EAN: 87 12581 33670 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com