



Philips 5000 series  
Lettore DVD / Blu-ray

Riproduzione Blu-ray in 3D  
WiFi integrato  
Riproduzione 3D



**BDP5600**

## Blu-ray 3D e il meglio di Internet sul tuo TV

### Scopri il Blu-ray 3D

Lasciati stupire dalla nuova dimensione che il Blu-ray 3D porta nella visione dei film a casa tua. Esplora il meglio di Internet sul tuo TV in modo semplice, grazie al sistema WiFi-n integrato. Guarda tantissimi video con DivX Plus HD.

#### Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

#### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1
- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà

#### Partecipa di più

- Sistema WiFi-n integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- Connessione a tastiera tramite USB per una facile navigazione Web e con Smart TV

# PHILIPS

## In evidenza

### Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

### Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

### Connessione a tastiera tramite USB



Navigare in Internet ora è più semplice e potrai farlo dal TV widescreen, senza dover accendere il PC/MAC. Basta inserire la chiave hardware della tastiera wireless o collegare la tastiera USB alla porta USB del lettore e utilizzare la tastiera Qwerty per far viaggiare le informazioni a tutta velocità. Anche la navigazione con Smart TV è più semplice; si potranno comporre le parole utilizzando esclusivamente i nove tasti alfanumerici del telecomando, senza dover utilizzare il portatile o strizzare gli occhi sui piccoli display dei dispositivi mobili per usufruire dei contenuti Internet.

### WiFi-n



Il sistema WiFi-n, conosciuto anche con il nome IEEE 802.11n, è il nuovo standard wireless di rete. Include molte nuove opzioni che consentono di migliorare la qualità del collegamento wireless; tra queste una velocità e una portata superiori rispetto agli standard WiFi precedenti. Il sistema WiFi-n è anche

retrocompatibile consentendo al lettore di trasmettere e ricevere da router che seguono standard WiFi precedenti.

### Applicazione MyRemote



Con l'applicazione MyRemote puoi utilizzare il tuo iPhone, iPod Touch o smartphone Android come telecomando per controllare i prodotti Philips AV in rete. L'applicazione riconosce automaticamente il lettore\* Blu-ray Philips, l'Home Theater o il sistema audio Streamium connessi alla rete Wi-Fi domestica, garantendoti un controllo istantaneo dei dispositivi da qualsiasi punto della tua casa. Se hai più di un prodotto Philips AV connesso in rete, l'applicazione ti consente di passare da un dispositivo all'altro e controllarli singolarmente. Questa applicazione gratuita è creata esclusivamente da Philips.

### USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) è uno standard di settore che consente di connettere periferiche a PC, prodotti di elettronica di largo consumo e prodotti mobili in modo semplice e ad alta velocità. Lo standard USB 2.0 garantisce prestazioni superiori e più veloci (fino a 40 volte più veloci rispetto alla tecnologia USB 1.0 con una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps rispetto ai 12 Mbps originali). Dopo il collegamento, la connessione si configura automaticamente. Con lo standard USB 2.0, devi semplicemente collegare i dispositivi portatili USB o le unità hard disk e selezionare il film, la musica o la foto per riprodurli.



# Specifiche

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Cavo alimentazione, Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Deep Color, Scansione progressiva, Upscaling video, x.v.Color

## Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: 802.11 b/g/n, WiFi integrato
- Collegamenti posteriori: Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI, USB 2.0, Ingresso audio analogico L/R
- Smart TV Plus: Applicazione MyRemote, SimplyShare

## Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Facilità d'uso: Accensione rapida, Applicazione MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Supporto sottotitoli formato 21:9, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco,

Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Turco, Greco, Ungherese

## Dimensioni (l x p x a)

- Prodotto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del prodotto: 1,82 Kg
- Imballo: (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,26 Kg

## Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Assorbimento

- Consumo energetico: 20 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: 0,3 W

## Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Dynamic Range (1 kHz): = 90 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 can., DVD) Hz Hz
- Rapporto segnale/rumore: = 100 dB
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio

## Scatola esterna

- EAN: 87 12581 67432 8
- Peso lordo: 1,65 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso netto: 1,25 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 0,4 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Peso lordo: 1,65 Kg
- Peso netto: 1,25 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,4 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,08 Kg



Data di rilascio  
2016-03-09

Versione: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366  
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)