

Philips
Sistema Mini Hi-Fi MP3



FWM387

Som poderoso com enorme conectividade

com USB Direct

Para uma experiência musical ilimitada, o FWM387 dispõe de um carregador de 3 CDs; além disso, permite desfrutar dos seus ficheiros MP3/WMA preferidos directamente a partir do dispositivo USB. Sem mencionar o fantástico som proporcionado pelo Som MAX e Dynamic Bass Boost!

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total de 240 W RMS
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Som MAX para uma potência imediata

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- Carregador de 3 discos para reprodução de música CD WMA-/MP3
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Deck de cassetes estéreo com paragem automática
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Definições de som personalizadas

- Dynamic Bass Boost de 3 passos para uma experiência de graves profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Karaoke para horas de entretenimento em casa

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Carregador de 3 discos

Com um carregador de três discos para reprodução de música, pode escolher entre três CDs diferentes que estão dentro do dispositivo, a qualquer altura. Esta característica de conveniência permite tirar partido de uma grande variedade de músicas, poupando o tempo dedicado a mudar CDs frequentemente.

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves e agudos, maximizando o desempenho do volume e criando imediatamente a experiência sonora mais impressionante com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do

som e do volume e intensifica os graves, os agudos e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e um som potente e profundo que beneficiará qualquer música.

Dynamic Bass Boost de 3 passos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - do nível um ao nível três - através de um só toque num botão! Pode personalizar o nível de graves que melhor se aplica ao seu estilo. Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que

possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Especificações

Som

- Potência de Som Total (RMS): 240 W
- Potência de saída: Potência musical de 480 W
- Melhoria do som: Som MAX, Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Controlo de Som Digital, 4 modos, Incredible Surround

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Sistema de Altifalantes de Graves
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio

- Tipo de Carregamento: Carrossel de 3 CDs
- Número de Discos: 3
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos USB Directos: Eliminar, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, 40 Faixas Programáveis
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Paragem automática

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoria de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização

- Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)
- RDS: Notícias, Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação

Conectividade

- Entrada Aux: Ligação MP3
- Microfone: Entrada de microfone
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaoke: Volume MIC
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM/MW, Pilhas para telecomando, Guia Rápido
- Telecomando: 23 teclas com 2 pilhas AA
- Folheto da Garantia: Versão global
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 265 x 310 x 403 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 249 x 344 x 250 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 552 x 627 x 394 mm
- Peso incl. embalagem: 15 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com