

飞利浦
蓝牙® 单声道耳机

耳塞
黑色

SHB1703D



清晰对话

带 2 个 USB 车载充电器

带有语音提示、语音命令的通话和音乐，并支持多个设备

配戴数小时依然舒适！

- 人体工程学耳挂

确保对方理解清楚

- 通话清晰、无回音

自在畅谈 - 免提和无线

- 支持蓝牙的无线免提通话
- 无线呼叫管理

通用：与支持蓝牙的手机配合使用

- 符合蓝牙 HSP/HFP 标准 - 通用
- Bluetooth® 立体声（兼容 A2DP）

可与全部蓝牙设备配合使用

- 同时为两台蓝牙设备配对

PHILIPS

规格

连接

- 蓝牙模式：免提，耳机
- 蓝牙版本：4.0
- 最大范围：最长 33 英尺 / 10

便利性

- 通话管理：在通话和音乐之间切换，接听 / 结束呼叫，拒接来电，声控拨号，最后号码重拨，呼叫转移，麦克风静音，中文语音提示，声控口令
- 音量控制

功率

- 通话时间：长达 6 小时
- 供电类型：锂聚合物
- 充电式设计
- 电源式耳机：通过 USB 适配器
- 待机时间：长达 220 小时

附件

- 随附：耳挂（可选），快速入门指南，USB 充电线缆

包装尺寸

- EAN: 69 51613 98058 3
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
17.5 x 9.5 x 3.5 厘米
- 随附产品数量：1
- 包装类型：箱体
- 货架摆放类型：两种

内箱

- GTIN: 2 69 51613 98058 7
- 用户包装数量：1

外箱

- GTIN: 1 69 51613 98058 0
- 外箱（L x（宽 x 高））：44 x 20.5 x 23 厘米
- 用户包装数量：2

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
3 x 6.8 x 3 厘米

产品亮点

通话清晰、无回音

凭借高度灵敏的头戴式麦克风和智能的音效设计，享受清晰、无回音的通话。

无线免提通话

在没有耳机的情况下使用手机既不方便也不安全，在一些情况下（例如在驾驶时）这甚至是违法的。有线免提套件增添了电线的缠绕。蓝牙耳机用小范围的无线蓝牙连接替代了电线，解放了您的双手，使您能够自由移动而无电线之牵制。因为蓝牙耳机在人体头部附近发射的能量远低于手机辐射量，所以蓝牙也降低了与手机辐射相关的潜在危险。

无线呼叫管理

无需手机即可管理您的通话。这包括呼叫接听、拒绝、语音呼叫和重拨。您的手机必须支持语音呼叫和重拨。

符合蓝牙 HSP/HFP 标准

蓝牙是电线的替代技术。因为蓝牙是一种全球标准，所以不同厂家的蓝牙设备能够通过共享的蓝牙模式相互兼容。HSP（耳机模式）和 HFP（免提模式）是标准蓝牙耳机操作要求的两种模式。如果您的手机符合 HSP 或 HFP（例如目前任何支持蓝牙的手机），则可以使用此耳机。“蓝牙”词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V. 对于这些词汇和标识的任何使用均属合法。

人体工程学耳挂

人体工程学耳挂，可通过多种步长值进行调整以贴合耳朵，不但能够增加舒适度，还能确保安全固定。此外，还可调整耳挂，适应左、右佩戴方式。

Bluetooth® 立体声 (A2DP)

这款飞利浦设备完全支持蓝牙立体声 (A2DP)。因为符合 A2DP（高级音频传输规格）标准，所以此耳机能够从任何支持 A2DP 的蓝牙设备接收立体声音乐。因此，您可以将此耳机用于任何支持 A2DP 的兼容手机、电脑、蓝牙适配器、MP3 播放器等等。

为两台蓝牙设备配对

同时为两台蓝牙设备配对



发行日期 2022-05-15

版本：1.0.2

12 NC: 8670 001 68065
EAN: 69 51613 98058 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com