



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth

50 W
Dinamičko osvjetljenje



PX840T

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

uz Bluetooth

Prijenosni zvučni sustav Philips PX840T omogućava jednostavnu reprodukciju glazbe iz vaših omiljenih izvora – uz Bluetooth, USB, CD i FM/MW radio. Ugrađena, dinamična rasvjeta i izlazna snaga od 50 W omogućit će vam vrhunsko iskustvo slušanja.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- FM/MW (AM) stereo prijemnik
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Jednostavna uporaba

- Oživite zabavu dinamičnim svjetlom
- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a
- 20 memoriranih stanica

Moćni zvuk koji možete čuti i osjetiti

- Maksimalna izlazna snaga od 50 W RMS
- Pasivni zvučnik za bolje radne značajke pri niskim frekvencijama
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

PHILIPS

Istaknute znač.

Usmjeravajte glazbu uz Bluetooth™



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za MP3 glazbu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3)". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao

standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

FM/MW (AM) stereo prijemnik

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Osvijetlite zabavu



Oživite zabavu dinamičnim osvjetljenjem koje će obogatiti glazbu! Otjerajte mrak uz dva privlačna dinamična svjetlosna efekta koji sjaje izravno iz zvučnika. Uključite ili isključite svjetla pritiskom sklopke, bez prekida ritma. Osvijetlite zabavu na koji god način želite, od osvijetljenja za opuštanje do uzbudljivih klupskih efekata za ples, postavite svjetlo i raspoloženje u isto vrijeme!

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitek u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama

glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.



Specifikacije

Reprodukcija zvuka

- Bluetooth
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, pretraživanje sljedećeg/prethodnog albuma, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- USB reprodukcija: brzo premotavanje naprijed/natrag, pretraživanje sljedećeg/prethodnog albuma, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW (AM)
- Antenski: FM antena

Zvuk

- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola jačine zvuka: kotačić (digitalni)
- Izlazna snaga: Ukupno maks. 50 W

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2 punog raspona + 2 pasivna radijatora

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Vrsta punjača: vrh
- Pozad. osvjet.
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Napajanje

- Napajanje: AC ili baterija
- Mrežno napajanje: AC 100 V – 240 V
- Vrsta baterije: Veličina D (LR20)
- Napon baterije: 1,5 V
- Broj baterija: 8

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje
- Jamstvo: Jamstveni list
- Drugo: Korisnički priručnik

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 523 x 223 x 210 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 560 x 265 x 265 mm
- Masa proizvoda: 3,8 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 4,8 kg



Datum izdavanja
2022-04-29

Verzija: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com