



Philips
Mikromusiksystem

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 30 W



BTB1370



Slappa till fantastisk musik

Bli uppslukad av musiken, strömmad via Bluetooth, på en CD eller USB Direct. Ratta in dina favoritradioprogram med DAB+ eller FM-radio. Det här mikrosystemet från Philips ger dig allt, med en högsta uteffekt på 30 W.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll
- Total uteffekt på 30 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

PHILIPS

Funktioner

Strömma musik via Bluetooth™



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från

vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Kompatibel med DAB+ och FM

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 30 W

Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Bluetooth: Spela upp/pausa, föregående/nästa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning
- DAB/DAB+: Information, Smart Scan

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- Typ av laddare: släde

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, Bruksanvisning, DAB-antenn
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar

Mått

- Huvudenhet, bredd: 180 mm
- Huvudenhet, höjd: 119 mm
- Huvudenhet, djup: 220,4 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 127 x 160 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 170 mm
- Paketbredd: 659 mm
- Paketbredd: 234 mm
- Pakethöjd: 180 mm
- Bruttovikt: 4,6 kg
- Nettovikt: 3,94 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2016-09-15

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com