

Som excelente vindo de altifalantes compactos

Satisfação multimédia com facilidade



A maneira divertida de desfrutar de som estéreo autêntico com as suas aplicações de música, Internet e PC multimédia é adicionar o sistema de altifalantes compacto MMS121 Harmonic Pulse, com um desempenho de graves impressionante para o tamanho que têm.

Experimente multimédia verdadeira

- Compatível com fontes áudio de música, jogos, filmes e Internet
- Fácil de ligar a um PC ou um portátil

Ouçá todos os pormenores

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Digital Dynamic Bass Boost para graves óptimos em qualquer volume

Fácil de utilizar

- Conectores com etiquetas e código de cores facilitam a ligação
- Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal
- A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador



PHILIPS

Especificações Técnicas

Som

- **Melhoramento dos graves:** Digital Bass Boost
- **Potência Musical:** 3 W
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 0,75W
- **Controlo do volume:** Controlo analógico do volume
- **Fios:** Fios fixos

Conectividade

- **Comprimento do cabo:** 2 m
- **Conector:** 3,5 mm estéreo
- **Auscultadores:** 3,5 mm

Conveniência

- Indicação de ligado

Altifalantes

- **Melhoramento de Altifalante:** Protecção Magnética LSB

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Guia de instalação rápida

Produtos em destaque

Música, jogos, filmes, Internet

É possível reproduzir todos os tipos de fontes de áudio de música, jogos, filmes e Internet. Assim, independentemente daquilo que desejar ouvir, tornamos as suas experiências multimédia mais envolventes do que nunca.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost é um intensificador de graves inteligente que proporciona o máximo de graves em volumes altos, sem distorção do som e em volumes baixos, sem comprometer as frequências realmente baixas. Componentes electrónicos tecnologicamente avançados monitorizam constantemente os níveis de volume e de graves, calibrando ambos de forma precisa para evitar a distorção do som e criar graves optimizados. Digital Dynamic Bass Boost proporciona o prazer soberbo do desempenho dos graves - independentemente do volume seleccionado.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Tomada dos auscultadores

Para PC ou Portátil

Pode ser ligado a um PC ou um portátil

Instalação rápida

Cabos com código de cores, etiquetagem e documentação fácil de compreender significam uma instalação em poucos minutos

Protecção Magnética

Uma vez que os ímãs potentes nos controladores dos altifalantes estão protegidos magneticamente, não existe o perigo de haver distorção ou danos da imagem quando forem colocados junto do monitor do computador.



Data de publicação 2005-11-30

Versão: 3.0

12 NC: 9082 100 02913
EAN: 87 10895 81597 0

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com