



Philips
Multimediální
reproduktory 2.0

Výstup sluchátek, zvukový vstup
12 W



SPA1260



Dynamický zvuk

s počítačovým reproduktorem

Reproduktory Philips SPA1260/12 se stereo výstupem 3 W RMS a elegantním lesklým povrchem vypadají stejně skvěle, jako hrají!

Plný prokreslený zvuk

- Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy
- Celkový výstupní výkon 3 W RMS
- Dobře tlumený reproduktor snižuje vibrace a zkreslení zvuku

Moderní design

- Atraktivní vysoce lesklá povrchová úprava

Jednoduchost

- Praktický vstup aux-in a výstup pro sluchátka před reproduktorem
- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS

Specifikace

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Hmotnost: 0,95 kg

Audiosystémy

- Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
- Vstupní odpor: 10 ohmů
- Celkový výstupní výkon: 3 W
- Spotřeba: 220 V 50 Hz
- Poměr signál/šum: >75 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %

Audiosystémy L/P kanály

- Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB
- Separace kanálů: >45 dB
- Vstupní citlivost: 600 mV
- Jmenovitý výstupní výkon: 1,5 W x 2

Levé/pravé reproduktory

- Rozsah výkonu reproduktoru: 1 – 5 W x 2
- Frekvenční rozsah: 75 Hz až 20 kHz
- Jmenovitý odpor: 4 ohmy
- Citlivost: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Vinutí reproduktoru: 2,5"

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,5 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

Obsah balení

- Stručný návod k instalaci: Ano
- Počet satelitů: 2

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Hrubá hmotnost: 1,4 kg
- Čistá hmotnost: 1,1 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Hmotnost obalu: 0,3 kg
- Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Vnější obal (D x Š x V): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Čistá hmotnost: 4,4 kg
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Hmotnost obalu: 1,5 kg



Přednosti

Reposoustavy Bass Reflex

Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch do akusticky vyladěných otvorů vestavěných v reposoustavě a basové tóny mají průbojnější, realističtější zvuk.

Vysoce lesklá povrchová úprava

Vysoce lesklá povrchová úprava „Klavirová černá“ vypadá v klasických i moderních interiérech prostě skvěle.

Vstup AUX-in a výstup pro sluchátka



Nyní si můžete vychutnat svou hudbu a zábavu ještě snazším a praktičtějšíм způsobem: umožní vám to vstup aux-in a konektor pro sluchátka na přední straně těchto reproduktorů. Pokud potřebujete připojit jiné zařízení než počítač, musíte obvykle z počítače vytáhnout 3,5mm konektor, jenž vám pak může chybět. Vstup aux-in a výstup pro sluchátka na přední straně reproduktoru vám však umožní začít rychle a snadno poslouchat hudbu téměř z jakéhokoli zařízení.

Dobře tlumený reproduktor

U reproduktoru obvykle dochází blízko okraje membrány k vibracím konkrétního kmitočtového dělení, které často vede ke zkreslení zvuku. Tento problém je překonán použitím Mylaru, stejnoměrného monomeru a mnohem lehčího materiálu, který se obvykle používá, kolem membrány reproduktoru. Ten obklopuje membránu v dokonale symetrickém prstenci, jehož tlumicí účinek potlačuje asynchronní vibrace. Výsledkem je vyváženější a přirozený zvuk.



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 87 12581 63982 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com