



Philips Fidelio  
Sistema de som com base

**Bluetooth**  
com conector Lightning



**DTM5095**

## Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad sem fios

### Obcecado pelo som

Ouçã a sua música sem fios via Bluetooth®. Esta estação de base da Philips também reproduz música de CD ou iPod/iPad/iPhone através do conector Lightning, fornecendo um som amplo, envolvente e cristalino - graças ao LivingSound e ao processamento digital puro.

#### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente
- Sistema de altifalantes 3.1 com um subwoofer integrado
- Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
- Potência de saída total de 200 W RMS

#### **Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes**

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil
- Sintonização digital FM com estações programadas

#### **Design que se mistura com a decoração interior**

- Design único em torre para se adaptar ao seu estilo de vida

**PHILIPS**  
Fidelio

# Destques

## Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

## Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

## LivingSound



O LivingSound da Philips - a aguardar patente - amplia consideravelmente o melhor local de audição para que possa desfrutar de música verdadeiramente envolvente numa área maior. Combinando vários processos sonoros, o LivingSound recupera a riqueza e os detalhes

especiais do ambiente sonoro, frequentemente perdidos com um sistema estéreo compacto. O efeito é uma área de melhor audição mais ampla do que o esperado, distribuída de forma extensiva e uniforme em redor da sala. Agora, a sua experiência musical já não está limitada a uma área restrita, como antes. Desfrute de um som em estéreo perfeito numa área mais vasta.

## Som digital puro



A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

## 200W RMS



Este sistema tem 200 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um

altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

## USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

## Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraíndo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.



# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 200 W
- Melhoramento do som: controlo de som digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Controlo do volume: para cima/para baixo

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 5", Sistema de Altifalantes de Graves
- N.º de altifalantes incorporados: 4
- Tipos de subwoofer: passivo

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Carregar o iPad

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Nome da estação, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

## Conectividade

- Outras ligações: Antena FM
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX
- Perfis Bluetooth: A2DP

## Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB

- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 0,5 watt
- Indicações: Modo DIM
- Dispositivo de carregamento: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Tipo de visor: Ecrã VFD

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Cabos/ligação: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, cabo de alimentação
- Outros: Manual do utilizador

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 422 x 1130 x 398 mm
- Peso bruto: 18 kg
- Peso líquido: 14,5 kg
- Profundidade da unidade principal: 300 mm
- Altura da unidade principal: 978 mm
- Largura da unidade principal: 300 mm

## Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, Unidade flash USB, CD WMA

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

## Compatível com iPad

- Compatível com: iPad mini, iPad com ecrã Retina



Data de publicação  
2014-08-25

Versão: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256  
EAN: 87 12581 67411 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)