

Philips  
Domáce kino

Prehrávanie diskov Blu-ray

HTS7520



## Vychutnajte si moc kina priamo u vás doma

s prehrávaním diskov Blu-ray

Tento systém poskytuje obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení v štýlovom dizajne s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality. Jeho reproduktory prinášajú priestorový zvuk s vysokou vernosťou a zaisťujú tak kinový zážitok priamo u vás doma.

### Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Zdokonalený digitálny zosilňovač pre čistý a výkonný zvuk
- Patentovaná technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Jemné kužeľové výškové reproduktory pre úplnú čistotu zvuku
- Clear Voice pre viac akustických vokálov vo filmoch a v hudbe
- FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie
- DTS-HD a Dolby TrueHD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

### Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie
- Štýlový dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou a sklennými stojanmi

### Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- BD-Live\* (Profile 2.0) umožní využívať bonusový online obsah diskov Blu-ray
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### DTS-HD a Dolby TrueHD



Funkcie DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Funkcie DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

### DoubleBASS



Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

### Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a

obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a online nakupovanie. Surfujte na vlné vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live.

### Clear Voice



Veľmi často sa môže stať, že prepočujete dôležité komentáre v konverzáciách alebo inšpirujúci text piesne. Pretáčanie disku DVD

pokazí zábavu, a pri ignorovaní nezapočítaného prichádzate o plnohodnotný zážitok. Clear Voice predstavuje inovatívnu zvukovú technológiu, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť hlasov, a to bez ohľadu na to, či ide o rozhovory alebo spev. Zaručí, že budete počuť každé slovo - takže si budete môcť na vlastné uši vychutnať každý detail.

### Jemné kuželové výškové reproduktory



Jemné kuželové výškové reproduktory reprodukovujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov.

### Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >65 dB
- Zvukový systém: DTS, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Klasické, Koncert, Dráma, Lounge, Hranie, Športy

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Vstup Aux, Komponentný video výstup, FM anténa, Konektory reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Koaxiálny

digitálny vstup, Optický digitálny vstup

## Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W
- Spotreba energie: 180 W

## Reproduktory

- Satelitný reproduktor: 2 stojany na reproduktory, 2 pásmový
- Budiče satelitného reproduktora: 18 mm výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmový woofer
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny, 2 pásmový
- Meniče stredného reproduktora: 18 mm výškový reproduktor, 2 x 2,5" basové reproduktory
- Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 000 Hz
- Ovládač subwoofera: 8" (20 cm) vysokoefektívny basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
- Typ subwoofera: Pasívny

## Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list pre celosvetovú záruku, Kábel HDMI

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 64 x 341 mm
- Hmotnosť prístroja: 4 kg
- Šírka predného reproduktora: 130 mm
- Výška predného reproduktora: 324 mm
- Hĺbka predného reproduktora: 130 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 1,5 kg
- Šírka zadného reproduktora: 247 mm
- Výška zadného reproduktora: 1108 mm
- Hĺbka zadného reproduktora: 247 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 3,9 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 370 x 104 x 87 mm
- Váha stredného reproduktora: 1.3 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Váha subwoofera: 6.3 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 1115 x 495 x 370 mm
- Váha vrátane balenia: 25 kg



Dátum vydania  
2017-04-10

Verzia: 9.1.6

12 NC: 8670 000 54648  
EAN: 87 12581 49275 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)