

Philips  
Sistema de DVD de cinema  
em casa



HTS6600

## Som surround de alto desempenho

com Ambisound

Com Ambisound, o HTS6600 proporciona uma experiência de som surround multicanais envolvente com apenas dois altifalantes, em qualquer divisão. Com excelente qualidade de som e imagem, o sistema de configuração fácil montável na parede adapta-se a qualquer casa.

### Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Ambisound para som surround multicanais total sem problemas
- O Smart Surround otimiza automaticamente as definições de som surround
- DoubleBASS para uma experiência alargada de graves profundos
- HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição

### Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Altifalantes verticais que pode montar na parede com o seu televisor plano
- Design sofisticado para qualquer televisor plano
- Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas

### Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Directo reproduz fotografias e música das unidades USB flash
- Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### Ambisound

A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

### Smart Surround

Desfrute do melhor som possível sem ter de alterar as definições de som surround sempre que muda de disco ou alterna entre filmes e música. Ao contrário dos sistemas 5.1 convencionais com definições de som surround multicanais predefinidas, o Smart Surround altera automaticamente as definições de surround para se adaptar à música codificada em estéreo ou aos filmes com conteúdo multicanais.

### DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

### HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 1080i), Melhoramento de vídeo, Varrimento Progressivo

## Som

- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II, Estéreo
- Melhoramento do Som: Smart Surround, DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos
- Definições do Equalizador: Acção, Rock, Concerto, Classic, Drama, Jazz, MTV, R&B, Jogos, Festa, Desenhos animados, Lounge, Desporto, Notícias

## Altifalantes

- Tipos de altifalante: 2x altifalantes verticais
- Diafragmas: Woofers de gama total 8 x 2"
- Impedância do altifalante: 6 ohm
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Limites de freq do subwoofer: 30-120 Hz

## Reprodução de Vídeo

- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Suporte de Reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Vídeo CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

## Reprodução Áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de Reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade Flash USB
- Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## Reprodução de Fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade Flash USB
- Melhoramento de imagem: Apresentação de

diapositivos com música, Rodar, Zoom

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: AM, FM
- RDS: Nome da Estação

## Conectividade

- Ligações Frontais/Laterais: Entrada MP3, USB
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de Vídeo Componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), Entrada para TV (3,5 mm), Interligação (a caixa de alimentação)
- Subwoofer (caixa de alimentação): Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (à unidade principal)

## Dimensões

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 370 x 76 x 242 mm
- Peso da unidade (com suporte): 3,5 kg
- Largura do altifalante (com suporte): 180 mm
- Altura do altifalante (com suporte): 420,5 mm
- Profundidade altifalante (com suporte): 180 mm
- Peso do altifalante (com suporte): 2,32 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 295 x 443 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 9,1 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 841 x 359 x 527 mm
- Peso incl. Embalagem: 22.8 kg

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Manual de início rápido, Manual do Utilizador, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo Full SCART, Cabo de entrada de linha MP3, Antena AM, Antena FM, Cabo de interligação, Cabos de altifalante, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia World Wide

## Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W



Data de publicação  
2009-03-07

Versão: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939  
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)