

Philips
DVD mikro mozirendszer

DivX

MCD177



Minden szoba mozivá alakítható

ráadásul USB Direct lejátszás

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD, WMA-CD, MP3-CD és USB Direct lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! Az otthoni szórakozás többé sohasem lesz ugyanaz!

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 2x20 W RMS / 800 W PMPO

Egyszerű használat

- FM digitális hangolás, tárolt állomások
- Ébresztő és elalváskapcsoló

Kifinomult hang és megjelenés

- Elegáns faborítású hangszórók

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

USB Direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audio szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkésztet a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény: 2x20 W RMS / 2x40 W teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Mélyreflexes hangszórórendszer

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD
- DVD régiókód: 5

Állókép lejátszás

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Kép-CD

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális audiokimenet, FM antenna
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet, Analóg hangkimenet (bal/jobbs)
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, orosz
- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- IFU / Használati útmutató: angol, orosz
- Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, orosz
- Váltóáram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
232 x 85 x 275 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
160 x 250 x 180 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
554 x 405 x 225 mm
- Súly csomagolással együtt: 6,9 kg

Feszültség

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38316
EAN: 87 12581 40586 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com