



Philips
Power bank USB

10.000 mAh

Portas de carregamento USB A e
USB C
QC 3.0 e PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Power bank fino e potente

com um kit de carga portátil

Capacidade elevada de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Portas USB-A e USB-C de carregamento rápido com suporte a QC 3.0 e PD 3.0.

Design superior para carregamento

- Carregamento usando a fonte de alimentação programável (PPS) USB-C
- Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente
- Tecnologia de carregamento rápido para otimizar a velocidade de carregamento
- 50% de carga em 30 minutos

Carga portátil

- Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto
- Carregamento rápido com USB-C PD3.0 de 20 W ou USB-A QC3.0 de 18 W

Confirme a operação com um simples olhar

- Luz LED indicadora de energia

PHILIPS

Especificações

Compatibilidade

- Funciona com os seguintes: dispositivos carregados por USB

Lig/Desl

- Saída: USB-C máx de 20 W e USB-A máx de 18 W
- Entrada de energia: USB-C: 5 V/3 A
- Tipo da bateria: Polímero de lítio
- Capacidade da bateria: 10.000 mAh 37 Wh

Dimensões da embalagem

- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17 x 3 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 3,7 x 6,7 x 1,2 polegadas
- EAN: 48 95229 13550 5

Embalagem interna

- Número de embalagens para o cliente: 6
- Embalagem interna (L x L x A): 19 x 10,7 x 20,5 cm

- Embalagem interna (L x L x A): 7,5 x 4,2 x 8,1 polegadas
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 36
- Embalagem externa (L x L x A): 40 x 22,5 x 34 cm
- Embalagem externa (L x L x A): 15,7 x 8,9 x 13,4 polegadas
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 2,6 x 5,3 x 0,6 polegadas
- Peso: 0,226 kg
- Peso: 0,498 lb

Acessórios

- Manual do Usuário: Manual do Usuário
- Cabos: Cabo de carregamento USB-C

Destaques

Luz LED indicadora de energia

A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.

Fonte de alimentação programável (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, fonte de alimentação programável) é um padrão para tecnologia de carregamento rápido para dispositivos USB-C. Essa tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do status de carregamento de um dispositivo, alimentando-o com potência máxima. Uma maneira inteligente de reduzir com segurança o tempo de carregamento.

50% de carga em 30 min.

Carregamento rápido – Carregue seu telefone celular totalmente descarregado até aos 50% em 30 minutos.

Smart Protection

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Carregamento rápido com USB-C ou USB-A

Carregue rapidamente seu dispositivo com USB-C PD3.0 máx de 20 W ou porta USB-A com saída QC3.0 máx de 18 W



Data de emissão
2023-08-23

Versão: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com