



Philips Streamium
Беспроводная
музыкальная станция

Streamium

WAS7000



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Слушайте всю свою музыку в каждой комнате

Полная свобода наслаждаться музыкой

Установив Philips WAS7000 в любой комнате, можно воспроизводить всю свою музыку с музыкального центра без использования проводов. Помимо этого, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки - без проводов!

- Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Функции будильника и таймера
- Док-станция для GoGear и iPod (дополнительно)
- Беспроводная передача с компьютера через UPnP

Простые навигация и управление

- Функция "Музыка следует за мной" - музыка следует за вами из комнаты в комнату
- Функция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

Звучание высокого качества

- Звуковая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- **Установки эквалайзера:** Классика, Джаз, Нейтральный, Поп, Рок, Техно
- **Музыкальная мощность:** (20) Вт
- **Выходная мощность:** 10 Вт + 10 Вт музыкальной мощности
- **Усиление звука:** 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, Эквалайзер, Режим Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Интеллектуальный эквалайзер
- **Тип:** Плоские динамики Super Sound Panel
- **Регулятор громкости:** Регулятор громкости «вверх / вниз»

Динамики

- **Встроенные динамики:** 2
- **Типы громкоговорителей:** Встроенный сабвуфер, Панель Super Sound, Не отсоединяемый

Аудиовоспроизведение

- **Формат сжатия:** MP3, PCM, WMA
- **Режим воспроизведения жесткого диска:** Альбом, Жанр, Список воспроизведений, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр, Несжатые дорожки
- **Режим Streaming жесткого диска:** Передача Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя музыка", "Музыка следует за мной", "Передача музыки"
- **Поддержка меток ID3:** Да
- **Частоты дискретизации:** 8 - 48 кГц (MP3)

Тюнер/Прием/Передача

- **Автоматическая цифровая настройка:** Да
- **Автосохранение:** Да
- **Число предварительно настр. каналов:** 50
- **Диапазоны тюнера:** FM

Возможность соединения

- **Антенна:** Диполь FM
- **Аудиовход, разъем "cinch":** Аналоговый AUX (Центральный/Станция)

- **Вход Aux:** Линейный вход
- **Наушники:** 3,5 мм
- **Питание:** 220 В 50 Гц
- **Беспроводное соединение:** Беспр. локальн. сеть (LAN) (802.11g)
- **Беспроводное универс. соед. Plug & Play:** Включено
- **Проводная локальная сеть:** Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.

Удобство

- **Подсветка:** Да
- **Цвет подсветки:** Белый
- **Тип дисплея:** ЖК-дисплей, 128 x 96 точек матрицы, 48 мм x 42 мм (Станция)
- **Режим ожидания Eco Power:** 1 ватт
- **Разъем для наушников:** Да
- **Языки экранных меню:** Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- **Пульт ДУ:** Однополосная
- **Индикатор уровня сигнала:** Да
- **Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.:** Возможность крепления к стене
- **Цифровое управление содержанием:** В комплекте ПО WADM

Аксессуары

- **Батарейки:** 2 x AA
- **Пульт ДУ:** Односторонний пульт ДУ
- **Гарантийная карточка:** Гарантийная карточка
- **Кабели:** Кабель Ethernet
- **Формат CD-ROM:** Установочный CD и ПО WADM

Размеры

- **Размеры коробки (ШхГхВ):** 422 мм x 201 мм x 349 мм
- **Вес коробки:** 5,1 кг
- **Размеры изделия (ШхГхВ):** 360 мм x 128 мм x 283 мм
- **Вес устройства:** 4,2 кг

Основные передовые технологии

Беспроводные потоки

Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату - без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

Прямой USB-MP3/WMA

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбрать музыку с устройства USB и воспроизводить все материалы. Все что нужно сделать - это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

Стандарт UPnP

Universal Plug & Play (UPnP) - это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.

Панель Super Sound

Панель Super Sound - это инновационная компактная панель с плоскими динамиками, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402
EAN: 87 10895 98928 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com