

Philips
Mikro glazbeni sustav

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Bogat i moćan zvuk

Reproducirajte glazbu s prijenosnog uređaja kod kuće. Ovaj mikro sustav tvrtke Philips ima USB Direct i audio ulaz. Čak i kada se glazba bežično usmjerava putem Bluetooth veze, uživat ćete u njoj bez mnogo truda.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Obogatite doživljaj zvuka

- Maksimalna izlazna snaga od 150 W RMS
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Trenutačno prebacujete glazbu između 2 Bluetooth uređaja

PHILIPS

Istaknute znač.

Uparivanje više uređaja

Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do dva uređaja i trenutna odabir jednog od njih.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom

pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 150 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 2-sistemska, 4-inčni woofer, Sustav zvučnika Bass Reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi, programirana reprodukcija

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena, FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth profili: A2DP

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladicna

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipkom i baterijom

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 249 mm
- Visina glavne jedinice: 128 mm
- Dubina glavne jedinice: 275 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 140 x 215 mm
- Visina glavnog zvučnika: 306 mm
- Širina ambalaže: 490 mm
- Visina ambalaže: 313 mm
- Dubina ambalaže: 356 mm
- Bruto masa: 8,6 kg
- Neto težina: 7,4 kg

Napajanje

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz



Datum izdavanja
2022-04-29

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 69 59033 84809 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com