



Philips
Portatif MP3-CD Çalar

EXP5463



Süper ince ve dayanıklı tasarım

şarj cihazı ve taşınabilir uzaktan kumanda ile

Eşsiz kauçuk kapaklı süper ince ve ultra dayanıklı eXp5463 MP3-CD çalar duyulannızı hayretler içinde bırakacak. 80 saatlik kesintisiz MP3 yada WMA müziğin keyfini çıkarın. LCD uzaktan kumanda ve birlikte verilen şarj cihazıyla muhteşem kolaylıklardan faydalanın.

Eksiksiz MP3-CD deneyiminiz

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi

Kentsel eğlence için tasarlanmış

- Az yer kaplayan ve kullanışlı şarj cihazı
- Eşsiz kauçuk-metal kapakla süper ince muhafaza
- ID3 Etiketli taşınabilir arka ışıklı LCD uzaktan kumanda

Kesintisiz müzik keyfi

- Magic ESP™ yolda atlamasız müzik için
- 80 saate kadar kesintisiz müziğin keyfini çıkarın

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- D/A dönüştürücüsü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5mW

müzik çalma

- Çalma Ortamı: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, Hızlı İleri/Geri, Tutma, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/ albümü/tümünü tekrarlama, Durdurulan yerden tekrar çalma, Albümü/tümünü rasgele çalma
- Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 etiket desteği
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- DC giriş: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

kolaylıklar

- Uzaktan Kumanda: Taşınabilir LCD uzaktan kumanda
- Görüntü Tipi: LCD

- Arkadan ışıklandırma
- Arkadan renkli ışıklandırma: Sarı
- Müzik Kutusu/Bağlantı istasyonu
- Şarj göstergesi
- Göstergeler: albüm adı, albüm numarası, sanatçı adı, pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, dosya adı, ses adları, süre, parça

Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda: AY3802 (LCD RC)
- AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)
- Beşik: AY4106 şarj cihazı
- Kulaklıklar: SBC HE570/77S
- Piller: AY3363(Ni-MH şarjlı pil)
- Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu, AA pil kapığı

Boyutlar

- Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde
- Ana kutu boyutları: 254 x 175 x 250 mm
- Ana karton ağırlığı: 3 kg
- Ana karton miktarı: 3
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 238 x 80 x 149 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 137X137X18mm
- Ürün ağırlığı: 0,18 kg

Güç

- Pille Çalma/Oynatma süresi (WMA): 80s(2xAA+2 şarjlı pil)
- Pille Çalma Süresi MP3-CD: 80s(2xAA+2 şarjlı pil)
- pille CD çalma süresi: 50s(2xAA+2 şarjlı pil)
- Pil tipi: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Şarj edilebilir

Ürün özellikleri**Şarj Cihazı**

CD çalarınızı sadece bu az yer kaplayan ve kullanışlı şarj cihazına takarak şarj etmenin kolaylığını yaşayın. Her masaüstüne uygundur ve her yere konulabilir. AC/DC adaptörünü şarj cihazına taktığınızda, LED göstergesi kırmızıya dönecek ve size CD çalarınızın şarj olma durumunu gösterecektir. CD çalarındaki şarjlı piller tam olarak dolduğunda, LED göstergesi yeşile döner. Artık CD çalarınız tam güçtedir ve müziğin keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ MP3-CD çalarınız darbe almış ya da sıkışmış olduğunda dahi atlamaz müziğin garantisidir. Bu özelliğe sahip olan cihazlarda, MP3, WMA ve CDDA gibi müzik formatlarını saklayabilen akıllı bir elektronik tampon bulunur. Çalma esnasında, müzik düzenli olarak tampona beslenir. Cihaz sıkıştığında, müzik tampondan çalmaya başlar ve bu esnada lazer şokun ortaya çıktığı noktaya tekrar odaklanır ve tamponu yeniden doldurmak için çalmayı tekrar başlatır. Magic Electronic Skip Protection™ dijital ses dosyasını bit hızına bağlı olarak atlamaya karşı uzun süreli koruma sağlayabilir.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Windows Media ve Windows logosu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.

* 64 kbps WMA kodlamaya göredir.