

Philips
Stereo CD



AZ1123

Musica in movimento

Compatto ed elegante, questo lettore CD all-in-one riproduce tutti i CD (inclusi i formati CD-R e CD-RW) ed è programmabile per riprodurre 20 brani. Rilassati e goditi la musica.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- lettore CD
- Compatibile con CD registrabili e riscrivibili
- Sintonizzatore FM/OM stereo

Facilità d'uso

- Funzioni CD shuffle/program/repeat
- Display LCD multifunzione
- Presa per cuffia stereo

PHILIPS

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 3"
- Controllo del volume: girevole

Praticità

- Tipo display: LCD
- Cifre display: 2



Connettività

- Cuffia: 3,5 mm

Alimentazione

- Tipo batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 6

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 397 x 169 x 246 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 350 x 127 x 217 mm
- Peso: 1,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,55 Kg

In evidenza

lettore CD

lettore CD

Compatibile con CD-R/RW

L'impianto può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I CD-R possono essere registrati una volta e riprodotti su qualsiasi lettore audio CD, i CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte ma riprodotti soltanto su lettori audio CD compatibili. Il pick-up laser e lo schema elettrico del decoder CD dei lettori compatibili con CD-RW sono studiati specificamente per leggere lo speciale strato di registrazione di cambio fase del CD-RW con la possibilità di riprodurre i dischi registrati a casa sull'impianto audio CD.

Sintonizzatore FM/OM stereo

Sintonizzatore FM/OM stereo

Funzioni CD shuffle/program/repeat

Funzioni CD shuffle/program/repeat

Display LCD multifunzione

Display LCD multifunzione

Presca per cuffia stereo

Presca per cuffia stereo



Data di rilascio
2015-01-22

Versione: 3.1.10

12 NC: 9073 101 02646
EAN: 87 10895 96625 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel; potrebbe recare danni all'udito.