



Philips  
Prenosný MP3-CD  
prehrávač so 100-  
sekundovým Magic ESP™ a  
funkciou Dynamic Bass  
Boost

• Prehrávanie MP3-CD

EXP2540



## Vychutnajte si hudbu MP3 bez preskakovania

Zapadnite do svojho rytmu s MP3-CD prehrávačmi eXp2540 a vychutnajte si 10 hodín hudby na jednom MP3-CD bez preskakovania. Klasicky obľúbený prehrávač sa dodáva s farebným displejom LCD a predstavuje skvelú voľbu pre jednoduché a bezproblémové potešenie z hudby v pohybe

### **Prehrávajte svoje CD a MP3 CD**

- Vychutnajte si viac než 10 hodín hudby na jednom MP3-CD
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky

### **Ochrana proti otrasom**

- 100 sekundové Magic ESP™

### **Zdokonalený výkon basov**

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

# PHILIPS

## Technické údaje

### Zvuk

- D/A konvertor: 1-bitový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 85 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon: 2 x 4mW RMS
- Ovládanie hlasitosti: Digitálny

### Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45 sekúnd
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekúnd
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

### Pripojiteľnosť

- DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- Slúchadlo: 3,5 mm

### Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Označenia: číslo albumu, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

### Príslušenstvo

- Slúchadlá: Slúchadlá AY3806
- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa

### Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 261 x 244 x 348 mm
- Váha hlavnej lepenky: 2,39 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 5
- Rozmery balenia (Š x V x H): 208 x 309 x 60 mm
- Typ balenia: Uzatvorené
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 140 x 140 x 27,5 mm
- Hmotnosť produktu: 0,38 kg

### Príkon

- Čas prehrávania MP3-CD na batérie: 30
- Čas prehrávania CD na batérie: 20
- Typ batérie: AA, LR6, UM3

## Hlavné prvky

### Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania  
2013-05-10

Verzia: 2.0.11

12 NC: 9073 101 02755  
EAN: 87 10895 97697 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)