

Philips
CD-soundmachine

MP3

AZ2538



Bedien MP3-muziek vanaf uw PC

Is alleen het beste en modernste goed genoeg voor u? Dan is de AZ2538 precies wat u zoekt: dit model kunt u horizontaal en verticaal plaatsen en past dus overal. Met USB PC Link om in alle vrijheid van uw PC-muziek te genieten en Gameport voor de ultieme game-ervaring.

MP3-muziek met een druk op de knop

- De USB PC Link maakt van uw PC een geweldige MP3-jukebox
- Weergave van titel en afspeellijst voor eenvoudige navigatie
- MP3-CD-weergave betekent dat MP3's worden afgespeeld als een normale audio-CD.

Geschikt voor games

- Gameport voor een echte realistische spelervaring
- De voorkeurstellingen in de geluidsmodus vergroten uw spelplezier

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
- MAX Sound voor een krachtiger geluid

Unieke vormgeving voor elke ruimte

- Verticale plaatsing voor mooie, ruimtebesparende spelers

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

USB PC Link

Dankzij de USB PC Link kunt u uw MP3-muziek afspelen met de krachtige luidsprekers van de Philips-audiosystemen, in plaats van met uw PC-luidsprekers. Door een PC met een USB-kabel rechtstreeks op uw audiosysteem aan te sluiten, kunt u MP3-muziek onmiddellijk naar uw audiosysteem streamen, waardoor u van uw PC een geweldige MP3-jukebox maakt. De bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening zorgen voor een eenvoudige navigatie en bediening van de MP3-muziek die in de MusicMatch-afspeellijst is opgeslagen. U kunt op het scherm van het audiosysteem ook informatie over het nummer of de afspeeltijd bekijken.

Titelweergave

Weergave van titel en afspeellijst voor eenvoudige navigatie

MP3-CD-weergave

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Gamepoort

Gamepoort is een handige aansluiting die uw gameconsole rechtstreeks met uw audiosysteem verbindt voor een betere geluidskwaliteit van games. De gamegeluidsmodus biedt u 3 spannende geluidsinstellingen. In de Speed-modus komt uw adrenaline op gang in vlieg- en racegames, terwijl de Punch-modus extra geluid toevoegt in vechtgames. De Blast-modus zorgt voor explosieve effecten in oorlogsgames. Met de Game Mix-functie MIX-IT, die beschikbaar is op mini-hifi-systemen, kunt u de geluiden van games mixen met uw favoriete nummer, radiozender of externe audiospeler.

Instellingen geluidsmodus

De voorkeuringinstellingen in de geluidsmodus vergroten uw spelplezier

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bass, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volumeinstellingen en bass en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Verticale plaatsing

Verticale plaatsing bespaart ruimte en verbetert het uiterlijk van uw apparaat doordat u de keuze hebt om de CD-soundmachine in de conventionele horizontale of aantrekkelijke, ruimtebesparende verticale positie te plaatsen. De innovatieve technologie en het ontwerp zorgen ervoor dat het systeem verticaal net zo goed werkt als horizontaal. Bovendien houdt een speciale standaard de CD-soundmachine stevig op zijn plaats, zodat u ondanks de verticale positionering van hoogwaardige prestaties kunt genieten.

Specificaties

Geluid

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-instellingen: Gamegeluid (Blast, Punch, Speed)
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Treble- en bass-regeling
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van de luidspreker: 4 inch
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W
- Volumeregeling: Volumeregeling, roterend/encoder

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking: Metaal
- Luidsprekerverbetering: MAX-bass-poort
- Luidsprekertypen: Luidsprekers

Audio afspeelen

- Media afspeelen: CD, CD-R, CD-RW afspeelen, MP3-CD
- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen
- Radioband: FM, MW

Connectiviteit

- Audio-ingang voor gegevens: Audio links/rechts (RCA) 2 x
- Aux-ingang: Gamepoort
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- PC Link: USB 1.1
- Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1 x
- Video-uitgang - analoog: Samengestelde CVBS (gele cinch)

Gemak

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermcijfers: 7
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Audio-/videokabel, CD-ROM met software en handleiding, USB kabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat
- Standaard: Standaard voor verticale positie

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 645 x 230 x 348 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 6,5 kg

Vermogen

- Batterijtype: LR20
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netspanning
- Aantal batterijen: 8



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com