

PHILIPS

Внешний USB-аккумулятор

10 000 мА ч

с поддержкой беспроводной зарядки

Порт USB-C

DLP9779TB



Тонкий и мощный внешний аккумулятор

с прозрачным чехлом.

Аккумулятор большой емкости 10 000 мА ч с выходом USB-C на 20 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Разрядился телефон? Не беда — расположите его на магнитном кольце для удобной беспроводной зарядки.

Зарядное устройство с превосходным дизайном

- Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Четкая наглядность операций

- Светодиодный индикатор питания

Наилучшие характеристики

- Технология беспроводной зарядки Qi
- Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

Портативный источник питания

- Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

Зарядка устройств без хлопот

- Беспроводная зарядка с помощью технологии Qi
- Устройство для беспроводной зарядки с магнитным ободом

Основные особенности

Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

Зарядное устройство с магнитным ободом

Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.

Работает в любом месте

Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

Светодиодный индикатор питания

Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.



Интеллектуальная защита

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Технология беспроводной зарядки Qi

Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

Беспроводная зарядка с помощью Qi

Технология беспроводной зарядки Qi используется в большинстве моделей смартфонов или цифровых камер. Беспроводная зарядная панель Philips с поддержкой Qi совместима со всеми устройствами стандарта Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

Характеристики

Внешняя упаковка

Длина: 32,5 см

Количество потребительских упаковок: 36
ширина: 22,5 см

Вес брутто: 11,3 кг

высота: 20,5 см

GTIN: 1 48 95229 13602 8

Вес нетто: 9,504 кг

Вес упаковки: 1,796 кг

Внутренняя упаковка

Длина: 21,6 см

Количество потребительских упаковок: 6

ширина: 15,6 см

высота: 6 см

Вес нетто: 1,584 кг

Вес брутто: 1,82 кг

Вес упаковки: 0,236 кг

GTIN: 2 48 95229 13602 5

Совместимость

Подходит для следующих моделей: Для телефонов с технологией беспроводной зарядки Qi

Мощность

Емкость аккумулятора: 10 000 мА·ч

Входная мощность: Type C (пост. ток): 5 В/2,6 А,
9 В/2 А

Выходные параметры: USB-C 20 Вт, беспроводная
15 Вт

Размеры упаковки

высота: 12,5 см

Тип размещения на полке: Оба

ширина: 7,3 см

Глубина: 2,6 см

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 13602 1

Вес брутто: 0,292 кг

Вес нетто: 0,264 кг

Вес упаковки: 0,028 кг

Габариты изделия

высота: 10,2 см

ширина: 6,6 см

Глубина: 2 см

Вес: 0,238 кг

Аксессуары

Кабели: Кабель USB-A – USB-C

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

