

Philips
Εσωτερική μονάδα

DVD

20x Συσκευή επανεγγραφής

SPD6004BD



Εγγράψτε και δημιουργήστε ετικέτες για τα DVD

Αξιοπιστία συμβατότητα

Το εσωτερικό DVD RW της Philips όχι μόνο διαβάζει και γράφει DVD, φορμά διπλής επίστρωσης και φορμά CD, αλλά δημιουργεί και εξαιρετικές ετικέτες σε δίσκο. Είναι γρήγορο, εύκολο στην εγκατάσταση, και σχεδιασμένο από τον συνεφευρέτη οπτικών μέσων.

Γίνετε μάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας

- Μονάδα με λειτουργία lightScribe
- DVD RAM για μεγέθυνση της χωρητικότητας αποθήκευσης

Ανώτερη απόδοση

- Χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλής επίστρωσης I όψης
- Εγγραφή 8x σε DVD+R DL
- Καταπληκτική ταχύτητα εγγραφής 20x

Απόλυτη αξιοπιστία και δύναμη

- Δυναμική βαθμονόμηση για ποιότητα εγγραφής με υψηλή ταχύτητα
- Ασφαλής και αξιόπιστη επανεγγραφή με λειτουργία Seamless Link

Ευκολία

- Συσκευή εγγραφής CD και DVD & εκτυπωτής σε ένα
- Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
- Απλώς αναποδογυρίστε το δίσκο και δημιουργήστε ετικέτα με 3 βήματα

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ταχύτητα εγγραφής

- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) με CAV
- **DVD+R:** 20X (27000KB/sec) με CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) με Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27000KB/sec) με CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800KB/sec) με Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16200KB/sec) με PCAV

Ταχύτητα επανεγγραφής

- **CD-RW:** 24X (3600KB/sec) με CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) με CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) με CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης

- **Χρόνος πρόσβασης:** 160 χιλιοστά του δευτερολέπτου
- **Μέγεθος μνήμης προσωρινής αποθήκευσης:** 2MB
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) με CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600KB/sec) με CAV
- **RAM:** 5X (6750KB/sec) με PCAV

Συνδεσιμότητα

- **Διασύνδεση:** IDE
- **Άλλες συνδέσεις:** Υποδοχή διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτ. επιλ. κύριας/εξαρ. μον.

Ευκολία

- **Ευκολία στη χρήση:** Εγχειρίδιο οδηγιών, βήμα προς βήμα

Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** 4 βίδες ανάρτησης, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Απαιτήσεις συστήματος

- **Χώρος στο σκληρό δίσκο:** 650MB
- **Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Επεξεργαστής:** Pentium 4 1,3GHz ή ισχυρότερη CPU
- **Μνήμη RAM:** 128MB

Τεχνικές προδιαγραφές

- **Υγρασία:** 15 - 80 % RH (χωρίς συμπύκνωση)
- **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:** 5 - 50 ° C
- **Πρότυπα ασφαλείας:** EN60950, EN60825,UL1950

- **Πρότυπα EMC:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- **Κλίμακα θερμοκρασίας αποθήκευσης:** -40 - 65 ° C

Ρεύμα

- **Τύπος τροφοδοτικού:** DC 5 V/12 V
- **Κατανάλωση ρεύματος:** 25 W

Λογισμικό

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Διαστάσεις

- **Βάρος προϊόντος:** <0,9 κ.
- **Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ):** 146 x 170 x 42 χιλ.

Δεδομένα συσκευασίας

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Μικτό βάρος:** 0,9 κ.
- **Ύψος:** 324 χιλ.
- **Μήκος:** 165 χιλ.
- **Πλάτος:** 146 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία

- **Μικτό βάρος:** 1,2 κ.
- **Ύψος:** 260 χιλ.
- **Μήκος:** 210 χιλ.
- **Ποσότητα:** 1
- **Πλάτος:** 107 χιλ.
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Εξωτερική συσκευασία

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Μικτό βάρος:** 9,1 κ.
- **Ύψος:** 244 χιλ.
- **Μήκος:** 363 χιλ.
- **Ποσότητα:** 10
- **Πλάτος:** 363 χιλ.
- **I2NC:** 867000030824

Εξωτερική συσκευασία 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Ποσότητα:** 320

Κύρια σημεία προϊόντος

LightScribe

Με την τεχνολογία LightScribe Direct Disc Labeling οι μαρκαδόροι και τα δύσκλητα αυτοκόλλητα είναι πια παρελθόν! Απλώς αναποδογυρίστε το εγγράψιμο/επανεγγράψιμο CD ή DVD με την ειδική επίστρωση, τοποθετήστε το ξανά στη μονάδα και δημιουργήστε φανταστικές ετικέτες επαγγελματικής ποιότητας και εμφάνισης. Με το παρεχόμενο λογισμικό μπορείτε να συνδυάσετε κείμενο με σχέδια της προτίμησής σας και να κάνετε μεταγενέστερες προσθήκες στην ετικέτα. Έτσι, μπορείτε να βρίσκετε τις ταινίες, τη μουσική, τις φωτογραφίες και τα αρχεία δεδομένων που έχετε αρχειοθετήσει πιο εύκολα από ποτέ.

Δυναμική βαθμονόμηση

Η δυναμική βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την ποιότητα εγγραφής DVD των μονάδων δίσκων DVD+RW υψηλής ταχύτητας.

Χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB

Δίσκος διπλής επίστρωσης μίας όψης και χωρητικότητας 8,5 GB

Συσκευή εγγραφής & εκτυπωτής σε ένα

Το LightScribe προσθέτει δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών στις συσκευές εγγραφής CD και DVD.

Plug & Play

Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.

Seamless Link

Η λειτουργία Seamless Link παρεμποδίζει την απώλεια δίσκων που προκαλείται από σφάλματα εγγραφής

DVD RAM

Υποστηρίζεται φορμά DVD RAM για μετατροπή σε μονάδα Multi που υποστηρίζει CD, DVD Rom, DVD RAM.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-02-03

Έκδοση: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com