

Philips 2000 series
Sluchátka

6mm reproduktory / uzavřené

Bluetooth®
Bílá

SHB2505WT



Nechte hudbu hrát

Když máte své písničky, zvládnete cokoli. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší poskytují skvělý zvuk a až 20 hodin přehrávání díky přenosnému nabíjecímu pouzdru. Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka probudíte hlasového asistenta v telefonu.

Můžete začít. Až 20 hodin přehrávání.

- 6mm neodymové reproduktory. Skvělý zvuk, důrazné basy
- Režim Mono pro případ, kdy chcete ponechat jedno ucho volné
- Přenosné nabíjecí pouzdro. Možnost opakovaného dobíjení v kapse
- Získejte až 20 hodin přehrávání a 14 hodin hovoru

Jsou pohodlné. Vypadají dobře.

- Kryty konců sluchátek v malé, střední a velké velikosti pro dokonalé nasazení
- Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku
- Měkké pogumované hroty sluchátek. Bezpečně uchycené a pohodlné

Snadné párování. Hlasové ovládání.

- Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk
- Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth
- Multifunkční tlačítko. Snadné ovládání hudby a hovoru
- Hlasové ovládání telefonu zapnete dvojitým stisknutím tlačítka

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Membrána: PET
- Typ magnetu: NdFeB
- Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz

Možnosti připojení

- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: AVRCP, A2DP, Handsfree, HFP, HSP
- Maximální dosah: Až 10 m

Vnější obal

- Délka: 37 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 27 cm
- Hrubá hmotnost: 4.2 kg
- Výška: 23.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10048 7
- Čistá hmotnost: 1.104 kg
- Hmotnost obalu: 3.096 kg

Pohodlí

- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, Přidržení hovoru, Ztlumení mikrofonu, Odmítnutí hovoru, Přepínání mezi 2 hovory

Vnitřní krabice

- Délka: 17.8 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 12.8 cm
- Výška: 10.4 cm

- Čistá hmotnost: 0.138 kg
- Hrubá hmotnost: 0.4 kg
- Hmotnost obalu: 0.262 kg
- GTIN: 2 48 95229 10048 4

Napájení

- Typ baterie: Lithium-iontový
- Doba přehrávání hudby: 5+15 hodin
- Doba v pohotovostním režimu: 80 h
- Doba hovoru: 5 h

Rozměry balení

- Výška: 15 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění políčky: Obojí
- Šířka: 9.5 cm
- Hloubka: 4 cm
- EAN: 48 95229 10048 0
- Hrubá hmotnost: 0.12 kg
- Čistá hmotnost: 0.046 kg
- Hmotnost obalu: 0.074 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 6.5 cm
- Šířka: 4.1 cm
- Hloubka: 3.6 cm

Příslušenství

- Stručný návod
- Kabel USB

Design

- Barva: Bílá

Přednosti

Až 20 hodin přehrávání.

Díky přenosnému nabíjecímu pouzdru vás tato sluchátka neklamou. Na jedno nabití získáte až tři hodiny přehrávání nebo hovoru. Pokud se vydáte na cesty s plně nabitým pouzdrům, získáte dalších 9 hodin provozu v rámci několika nabití. Stačí sluchátka uložit do pouzdra pokaždé, když je potřeba je dobít. Nabíjení do plné kapacity trvá 1,5 hodiny.

Pohodlné a bezpečně uchycené

Díky přiléhavému designu a lehké hmotnosti se můžete u hudby naplno odvázat a současně se cítit. Měkké pogumované hroty sluchátek se bezpečně přichytí pod záhyb vnějšího ucha. Díky vyměnitelným pogumovaným krytům na koncích sluchátek dokonale padnou do uší a utěsní je tak, že vám neunikne ani jediný takt.

Skvělý zvuk. Důrazné basy.

6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.

Multifunkční tlačítko.

Ovládejte hudbu a hovory jednoduše pomocí multifunkčního tlačítka. Nelíbí se vám aktuální skladba? Přeskočte ji dlouhým stisknutím. Chcete odmítnout hovor a pokračovat v poslechu? Stačí jediné stisknutí tlačítka a je vystaráno. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zajišťuje čistý zvuk, když chcete hovořit.

Hlasový asistent

Dvojitým stisknutím tlačítka probudíte hlasového asistenta telefonu. Požádejte Siri nebo Google Assistant, aby vám vytvořily nový seznam skladeb, zavolali nebo poslali zprávu vašim přátelům, zkontrolovali předpověď počasí a více.

Chytré párování Bluetooth

Vaše sluchátka jsou připravena ke spárování ihned poté, co je vyjmete z pouzdra. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, se kterým byla spárována.

Kryty konců sluchátek

Kryty konců sluchátek v malé, střední a velké velikosti pro dokonalé nasazení

Oválný zvukovod

Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku

Potlačení šumu a ozvěny

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

Režim Mono

Režim Mono pro případ, kdy chcete ponechat jedno ucho volné

Přenosné nabíjecí pouzdro.

Vyrazte do posilovny. Pak si jděte zaběhat. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší jsou dodávána s mimořádně přenosným nabíjecím pouzdrům.



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 10.0.2

EAN: 48 95229 10048 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com