

Philips  
Mikromusiksystem

- Docka för iPod/iPhone/iPad
- DAB+
- 40 W

DCB3070



## Ljud som passar ditt hem

### Besatt av ljud

Docka och njut av musik från din iPod/iPhone/iPad eller lyssna på kristallklar, knasterfri DAB+-radio. wOOx-tekniken ger en djupare bas, och de smarta väggmonteringsalternativen gör hemmet lite snyggare.

#### Berika din ljudupplevelse

- wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsättningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 40 W RMS

#### Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

#### Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

# PHILIPS

## Funktioner

### wOOx™-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-basementen och den exakta samklang mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

### Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

### Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### Kompatibel med DAB och FM



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio

Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 20 W RMS
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost), wOOx™-teknik
- Volymkontroll: upp/ned

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 3 tums woofer

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne, WMA-CD
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Övrigt: ID3 Tag Support

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan

## Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

- larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skärmtyp: VFD-display
- typ av laddare: front, motoriserad

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel, DAB-antenn, Snabbguide, Skruvar för väggmontering, 2 st
- Fjärrkontroll: 31-knapps kontroll
- Bruksanvisning: Engelska, tyska, franska, danska, norska, italienska

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):  
500 x 217 x 98 mm
- Paketbredd: 585 mm
- Paketbredd: 281 mm
- Pakethöjd: 180 mm
- Bruttovikt: 4,3 kg
- Nettovikt: 3,4 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Publiceringsdatum  
2013-08-15

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029  
EAN: 87 12581 61089 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)